

Идентификация наименования детали

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
= А =		БОЛТ	3130 10	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	1220 07	ВИНТ	4320 08
			3240 04	ВАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	3260 13		4520 11
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	5610 01		3250 02	ВАЛ ПЕДАЛИ	4640 07		4530 02
АКТИВАТОР ВАКУУМНЫЙ	8350 01		3910 11	ВАЛ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	3130 03		4650 12
АМОТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4320 07		4130 10	ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ	3240 02		4820 03
АМОТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 15		4150 17	ВАЛ ПОЛУОСЕВОЙ	4120 08		4830 25
АНТЕННА	5420 01		4512 10	ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1320 10		4910 06
АНТИФРИЗ	9120 09		4530 02		1321 10		4920 02
			4650 08	ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4830 01		4950 11
= Б =			4940 04	ВАЛ РУЛЕВОЙ	4830 20		5110 03
БАК ТОПЛИВНЫЙ	2110 01		6230 10	ВАЛ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ХОДА ШЕСТЕРНИ	1760 18		5140 11
БАЛКА ЗАДНЯЯ	6520 10		6730 26	ВАЛ ЧЕРВЯКА	4920 08		5310 10
БАЛКА КРЫШИ, НАРУЖНАЯ	6410 04		7530 06	ВАЛИК В СБОРЕ	1720 09		5330 07
БАЛКА ПОЛА, НАРУЖНАЯ	6410 05	БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА	7550 04	ВЕНТИЛЯТОР	1741 05		5410 06
БАМПЕР ЗАДНИЙ	6730 01	БОЛТ ДРЕНАЖНЫЙ	8320 10	ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ	8220 01		5420 04
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ	6720 01	БОЛТ И ШАЙБА	1311 23	ВЕНТИЛЯТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ В	1630 11		5610 07
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА	4520 24		1230 24	СБОРЕ			6110 03
БАЧОК ВПУСКНОЙ	1610 06		1650 19	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА	1630 05		6130 05
БАЧОК ВЫПУСКНОЙ	1610 07		2210 07	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА В СБОРЕ	1630 13		6140 02
БАЧОК ГИДРОСИСТЕМЫ	4950 07		6220 10	ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3260 01		6150 10
БАЧОК ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА	4630 03	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСКА КОЛЕСА	6320 11	ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3260 04		6220 02
БАЧОК ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	3120 03	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6450 02	ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3260 07		6320 02
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	1650 08	БОЛТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШЕСТИГРАННЫЙ	6660 07	ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3260 09		6330 06
	1651 08	БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	6660 08	ВИЛКА ОТЖИМНАЯ СЦЕПЛЕНИЯ	3260 09		6350 15
БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ	5330 01	БОЛТ С ШАЙБОЙ	1240 02	ВИЛКА СКОЛЬЗЯЩАЯ	3250 11		6420 03
БАЧОК ХЛАДАГЕНТА	8340 10		4940 03	ВИНТ-САМОРЕЗ	4820 05		6440 03
БКЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА	6750 01		1230 14		5110 09		6450 09
БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ	1741 16		1331 13	ВИНТ	1230 10		6630 05
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	1120 01		1680 04		1320 14		6720 09
	1210 01		2211 07		1330 08		6730 20
БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ВАЛОМ	8320 13	БОЛТ СРЕЗНОЙ	3270 18		1630 03		6750 07
БЛОК ШЕСТЕРЕН В СБОРЕ	3240 03	БОЛТ СТОПОРНЫЙ	4830 08		1650 21		7110 03
БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	2510 01	БОЛТ ТОЛКАТЕЛЯ	8331 08		1651 04		7130 11
БОКОВИНА В СБОРЕ	6410 01	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	4620 14		1710 02		7140 03
БОКОВИНА ВНУТРЕННЯЯ	6410 17		1210 05		1741 19		7210 07
БОКОВИНА НАРУЖНАЯ В СБОРЕ	6410 02		1220 05		1750 02		7211 08
БОЛТ	1111 05		1230 22		1760 11		7220 13
	1230 29		1320 06		1910 02		7221 07
	1311 06		1330 17		2110 14		7310 06
	1321 04		1910 10		2120 12		7320 03
	1330 03		2110 18		2130 03		7330 08
	1331 03		2210 03		2210 09		7520 18
	1651 16		3110 03		2211 09		7530 07
	1681 06		3220 10		2220 12		7550 08
	1711 05		3250 20		2410 06		7560 07
	1720 23		3260 28		2431 06		7610 05
	1741 24		3270 10		2441 05		8110 05
	1750 02		4310 06		2460 06		8331 02
	1751 02	БРЫЗГОВИК ЗАДНЕГО БАМПЕРА	5410 02		2510 03		8340 03
	1760 27	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА	6750 06		3120 02		8350 06
	2211 03	БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ	6140 07		3210 02	ВИНТ И ШАЙБА	1720 06
	2220 21		4140 13		3220 16	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА ХЛАДАГЕНТА	8340 12
	2431 03	= В =			3250 23	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ВКЛЮЧАТЕЛЯ	4830 36
	2460 11	ВАКУУМ	8350 07		3910 04	ЗАЖИГАНИЯ	
	3120 16	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП	3230 02		4130 10	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	2110 12
					4150 07	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРОБКИ	6150 09
					4310 02		

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ВОЗДУХОПРИТОКА		ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ	2410 07	ГАЙКА	4640 03	ГНЕЗДО КНОПКИ	7210 05
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА	8230 09		7550 06		4830 02	ГНЕЗДО КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	7211 04
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ	6710 02		7560 08		4910 05		7220 05
РАДИАТОРА		ВТУЛКА ЗАДНЕЙ ОСИ	4310 03		4950 23		7221 04
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 04	ВТУЛКА КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ	1210 07		5110 13	ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ	7130 09
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА	2110 04	ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ ПОДГОЛОВНИКА	7520 06		5140 02	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 01
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА	4650 08	ВТУЛКА КРЫШКИ	3260 25		5310 06		1311 01
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА	3120 14	ВТУЛКА МАСЛЕННОГО КАНАЛА	1311 08		5410 07	ГОРЛОВИНА ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ	6420 12
ВИНТ НАТЯЖНОЙ	8331 04	ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА	1310 02		5610 04	ГРУЗИК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ	6660 02
ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	1110 05		1311 02		6140 03		
	1320 04	ВТУЛКА ОТЖИМНОГО РЫЧАГА	3220 05		6220 19	= Д =	
	1330 05	ВТУЛКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	3130 04		6320 20		
	1650 17	ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ	4150 04		6330 10	ДАТЧИК БЕЗКОНТАКТНЫЙ	1720 07
	1750 10	ВТУЛКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	4920 25		6610 06	ДАТЧИК ВАКУУМНЫЙ	2510 05
	2440 04	ВТУЛКА РАСПОРНАЯ	4150 12		6720 08	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	1230 16
ВИНТ СТОПОРНЫЙ	6730 19	ВТУЛКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТОЛКАТЕЛЯ	4620 10		6730 25	ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ	2440 06
ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ	3220 07	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ	3910 05		7110 02		2441 07
ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ, КОМПЛЕКТ	1220 08	ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ	6220 11		7140 18	ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ	2210 04
ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ, КОМПЛЕКТ	1220 06		6320 12		8220 04	ЗАСЛОНКИ	
ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ	7120 02	ВТУЛКА РЕЙКИ	4920 15		8230 03		2211 04
ВКЛЮЧАТЕЛЬ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ	7120 03	ВТУЛКА РЫЧАГА, ЗАДНЯЯ	4150 03		8320 03		
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	4830 35	ВТУЛКА ТРУБЫ РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 17		8331 07	ДАТЧИК ПОЗИЦИИ КОЛЕНВАЛА	1331 32
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО	5410 14	ВТУЛКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ	1210 04		8340 04	ДАТЧИК ТАХОМЕТРА	2510 04
ЯЩИКА		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА БАГАЖНИКА	6460 04	ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ	4130 08	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	1310 07
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕРЫВАТЕЛЯ	8320 19	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ДВЕРИ	6460 03		4150 14		1311 20
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО	7120 11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ	6460 02		4310 14		1630 09
ФОНАРЯ		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ЯЩИКА	6460 05	ГАЙКА КРЕПЕЖНАЯ	3910 12		2410 03
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР	7120 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА	8340 22		6720 13		2430 05
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ	6220 15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАМКА	6450 10		6730 23	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	5330 02
	6320 16	БАГАЖНИКА			6750 08	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА	2110 10
	4810 06	= Г =			7110 05	ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ	6210 02
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	4810 06			ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА	7130 13	ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ	6210 01
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	7210 18			ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ	1610 11	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ	1110 01
	7220 11	ГАЙКА	1630 08		6710 03		1111 01
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ	4640 14		1650 10	РАДИАТОРА		ДЕФЛЕКТОР	1741 10
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОЗМОЗА	4530 04		1651 10	ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	7221 08		8110 07
ВКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ СИГНАЛА	4810 05		1711 02	ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 09	ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	7221 13
ПОВОРОТА			1720 21	ГАЙКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ	6150 12	ДЕФЛЕКТОР ВОЗДУШНЫЙ	8210 41
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3220 27		1741 02		6750 03	ДЕФЛЕКТОР ОБОГРЕВА БОКОВОГО СТЕКЛА	8110 06
ВОЗДУХОВОД ОТОПИТЕЛЯ	8210 15		1750 07		7140 07	ДЕФЛЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	8110 03
ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВОЗДУШНОГО	2410 21		1751 07		8340 08	ДИНАМИК ЗАДНИЙ	5410 08
ФИЛЬТРА			1760 28	ГАЙКА РЕГУЛЯТОРА	4920 22	ДИНАМИК ПЕРЕДНИЙ	5410 05
ВОЗДУХОПРИТОК В СБОРЕ	8230 01		1910 05	ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ	5110 04	ДИСК ВЕДОМЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ	3110 01
ВОЗДУХОПРОВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	8110 09		2130 04	ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	2110 09	ДИСК КОЛЕСА	6660 01
ВОЗДУХОПРОВОД ВЕРХНИЙ	8110 01		2410 13		6720 25	ДИСК ЛИТОЙ	6660 01
ВОЗДУХОПРОВОД ОТОПИТЕЛЯ	8110 10		2431 04		6730 13	ДИСК НАЖИМНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ	3110 02
ВТУЛКА	1210 11		2440 05		7110 08	ДИСК ТОРМОЗНОЙ	4130 06
	1760 12		2441 03		8340 05	ДОМКРАТ	9110 04
	2220 06		2460 12	ГАЙКА СТОПОРНАЯ	5310 05		
	3220 30		3120 08	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ	2460 19	= Ж =	
	4320 06		3130 06	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ СТОПОРНАЯ	2430 04		
	4530 06		4140 02	ГЕНЕРАТОР	1741 01	ЖГУТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	5710 10
	6350 08		4150 06	ГЕНЗДО ФОНАРЯ	6410 11	ЖГУТ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ	5710 13
	6420 09		4310 04	ГЕРМЕТИК	9120 13	ЖГУТ ДВИГАТЕЛЯ	5710 03
	8331 05		4320 02	ГИЛЬЗА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 12	ЖГУТ ЗАДКА	5710 08
ВТУЛКА БУФЕРНАЯ	1741 23		4530 13	ГЛУШИТЕЛЬ ЗАДНИЙ	2460 15	ЖГУТ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	5710 06
ВТУЛКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 06		4620 03	ГЛУШИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	2460 14	ЖГУТ ИНЖЕКТОРОВ	5710 04

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ЖГУТ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	5710 12	ЗАКЛЕПКА	6140 08	ПОДШИПНИК		КОЖУХ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ	8210 29
ЖГУТ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА	5710 11		6230 09	КЛАПАН ВПУСКНОЙ	1310 09	КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ	7320 02
ЖГУТ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	5710 01		6330 15		1311 11	КОЛЕСО РУЛЕВОЕ	4810 01
ЖГУТ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	5710 05		6720 20	КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ	1310 08	КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	2430 01
ЖГУТ ПЕРЕДНИЙ	5710 02		6730 14		1311 12		2431 01
ЖГУТ ПОЛА	5710 07	ЗАКЛЕПКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ	6720 21	КЛАПАН ДВУХСТРОННИЙ	2130 21	КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ	2440 01
ЖГУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ	5710 09	ЗАКЛЕПКА СЪЕМНАЯ	6730 15	КЛАПАН ДОЗИРУЮЩИЙ	4630 07		2441 01
ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ	9120 06	ЗАКЛЕПКА ФИКСИРУЮЩАЯ	6720 12	КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ	2450 06	КОЛОДКА ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 12
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ	9120 05		6730 16		2451 06	ПЕРЕДАЧ	
= 3 =		ЗАМОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА В СБОРЕ	7110 10	КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ	1210 10	КОЛОДКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4520 19
		ЗАМОК КРЫШКИ	6420 05	КЛАПАН ПОНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	1230 03	КОЛОДКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4520 18
		ЗАСЛОНКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 32	КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ	8320 21	КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ	4512 12
ЗАГЛУШКА БОКОВОГО КОЖУХА	7330 23	ЗАСЛОНКА С ПРОКЛАДКОЙ	8210 35	КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ	2431 19	КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ, КОМПЛЕКТ	4511 11
ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ ОКНА	6230 12	ЗАСЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ	8210 31	ГАЗОВ			4512 02
ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА	1310 04	ВОЗДУХОПРИТОКОМ		КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРОМ	8320 18	КОЛПАК КОЛЕСА	6660 05
ЗАГЛУШКА ПОЛА	6510 13		8230 02	КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА		КОЛПАЧОК	7210 20
ЗАГЛУШКА РЕЗИНОВАЯ	1760 06				2211 05	КОЛПАЧОК ВИНТА	7550 09
ЗАГЛУШКА РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 10	ЗАЩЕЛКА ЗАМКА БАГАЖНИКА	6450 06	КЛЕМА	5610 09	КОЛПАЧОК МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ	1310 12
ЗАЖИМ	1711 12	ЗЕРКАЛО	6630 02	КЛЕМА КОНТАКТНАЯ	5610 10		1311 13
	2130 11	ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ЗАДНЕГО ВИДА	6630 01	КЛЕМА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 08	КОЛПАЧОК РЫЧАГА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 04
	2460 17	ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	7320 01	КЛИН ГНЕЗДА ФОНАРЯ	6410 12	КОЛЦО ДЕМПФЕРНОЕ	2460 13
	3120 11	= И =		КЛИПСА	7110 23	КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ, КОМПЛЕКТ	1220 03
	4950 17				7310 02	КОЛЬЦО	2122 09
	6220 03	ИЗОЛЯЦИЯ	1741 26		7330 15		3220 14
	6320 06	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 08		7610 08		3270 16
	6350 03	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, НИЖНЯЯ	7110 21	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ	8110 16		4930 06
	7330 24	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ШИТКА, ВНУТРЕННЯЯ	7610 11		7211 14		4950 24
	8210 18	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ШИТКА, ВНУТРЕННЯЯ	7610 10	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ ЗАДНЕЙ	7221 11	КОЛЬЦО ВТОРИЧНОГО ВАЛА	8340 20
	8340 25	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ШИТКА, ВНУТРЕННЯЯ	7610 10	ДВЕРИ		КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА	3230 34
ЗАЖИМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО	2410 20	ВЕРХНЯЯ		КЛИПСА ОБИВКИ	7210 16	КОЛЬЦО КОНУСНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	2210 13
РЕЗОНАТОРА		ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ШИТКА, НАРУЖНЯЯ	7610 09	КЛЮЧ	6460 06	КОЛЬЦО МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ	3230 22
ЗАЖИМ ВТУЛКИ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ	4150 16	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	7610 22	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ	9110 05	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО	3270 13
ЗАЖИМ ЖГУТА	5710 17	ИЗОЛЯЦИЯ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ	7610 23	КЛЮЧ НАКИДНОЙ	9110 02	ХОДА	3240 10
ЗАЖИМ ЗАМКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 11	ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ	2211 11	КНОПКА	7330 16	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА РЕДУКТОРА	3270 12
ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ	4950 31	ИСПАРИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ	8210 05	КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	7610 13	КОЛЬЦО ПРИКУРИВАТЕЛЯ	7130 10
ЗАЖИМ КРЫШКИ КОНСОЛИ	7140 14		8230 07		7210 04	КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ	3130 07
ЗАЖИМ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА	6710 04	= К =			7211 05		3260 17
ЗАЖИМ ПОДУШКИ ШТАНГИ	4150 18				7220 04		4130 03
СТАБИЛИЗАТОРА		КАБЕЛЬ АНТЕННЫ	5420 02	КНОПКИ БАГАЖНИКА И ТОПЛИВНОГО БАКА	7221 05	КОЛЬЦО ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ	4120 20
ЗАЖИМ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 10	КАПОТ	6110 01	КОЖУХ БОКОВОЙ ОТДЕЛКИ	7120 09	КОЛЬЦО РЕДУКТОРА	4120 19
НАПРЯЖЕНИЯ		КАРКАС СЕДЛА	7520 13	КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА	7330 02	КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА	3230 07
ЗАЖИМ ПРОВОЛОЧНЫЙ	4530 15	КАРКАС СПИНКИ	7520 10	КОЖУХ ВЕРХНИЙ	1630 06	КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА, ВНУТРЕННЕЕ	3230 21
	6330 19	КАРМАН ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 15	КОЖУХ ВЕРХНИЙ В СБОРЕ	1330 15	КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА, НАРУЖНЕЕ	3230 23
ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ	2120 10	КАРТЕР	7210 12	КОЖУХ ВЕРХНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	1331 19	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1760 13
	2130 13		4920 11	КОЖУХ ЗАДНИЙ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ	4820 01		3230 10
	2410 24		8320 11		1330 04		3240 05
	6450 05	КАРТЕР В СБОРЕ	1230 23	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ	1331 04		3260 26
	6710 05	КАРТЕР КПП	3220 01		4130 02		4120 19
	7211 17	КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 01	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ГЛУШИТЕЛЯ	4620 05		4830 09
	7221 15	КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ	4930 01	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОРА	2460 23		4920 07
	7330 10	КАТОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	6220 24	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ В СБОРЕ	2460 21		6730 10
	8350 09	КАТОК УПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ	4530 09	КОЖУХ НИЖНИЙ	1331 36		7540 11
ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	7330 09	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ	1710 01	КОЖУХ НИЖНИЙ В СБОРЕ	1330 16		8320 05
ЗАЖИМ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ТРУБЫ	2110 17	КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ И	8320 07	КОЖУХ НИЖНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	4820 02	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПОДШИПНИКА	3240 06
ЗАЖИМ ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ	4650 14					КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТОПЛИВНОГО	2210 12
ЗАЖИМ ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6130 10						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ИНЖЕКТОРА		КОРПУС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4830 13	КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4640 01	КРЫШКА КОРПУСА РАСПРЕДВАЛА В СБОРЕ	1320 03
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТОПЛИВНОГО	2211 12	КОРПУС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	8110 17	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ,	1910 01	КРЫШКА КПП, ЗАДНЯЯ	3250 16
ИНЖЕКТОРА		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ		ЗАДНИЙ		КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 09
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ	4920 16	КОРПУС ТЕРМОСТАТА	1680 01	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ,	1910 12	КРЫШКА МЕХАНИЗМА	3260 12
КОЛЬЦО СТОПОРНОЙ ШАЙБЫ	3230 18	КОРПУС ЦИЛИНДРА	4630 05	ПЕРЕДНИЙ		КРЫШКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В	3260 31
КОЛЬЦО ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА,	2210 14	КРАН СЛИВНОЙ	1610 12	КРОНШТЕЙН ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 11	СБОРЕ	
НИЖНЕЕ		КРАСКА	9120 11	НАПРЯЖЕНИЯ		КРЫШКА МЕХАНИЗМА РЕДУКТОРА	3220 08
КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ	2120 02	КРАСКА ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ	9120 10	КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА	1630 01	КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ВАЛА	3260 16
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	8320 12	КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ	8210 27	КРОНШТЕЙН РЕЗОНАТОРА	2410 10	КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕМНЯ	7550 10
КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА	8320 20	КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	1720 19	КРОНШТЕЙН РУБАШК БАМПЕРА	6730 24		7560 05
КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ И КОЛЕЦ	8320 08	ЗАЖИГАНИЯ		КРОНШТЕЙН РУБАШКИ БАМПЕРА	6720 03	КРЫШКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ	7550 17
КОМПЛЕКТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЗАМКОВ	6460 01	КРОНШТЕЙН	1331 35		6730 03	БЕЗОПАСНОСТИ	
КОМПЛЕКТ ПОРША И УПЛОТНИТЕЛЕЙ	4630 06		2130 02	КРОНШТЕЙН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	4830 26	КРЫШКА ОБЛИЦОВОЧНОЙ НАКЛАДКИ	7610 06
КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 04		4950 22	КРОНШТЕЙН СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО	7320 04	КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ РУЧКИ	7310 04
НАПРЯЖЕНИЯ			8210 16	КОЗЫРЬКА		КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ТОПЛИВНОГО	6510 14
	1711 07	КРОНШТЕЙН БАТАРЕИ	5610 05	КРОНШТЕЙН ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	2120 11	НАСОСА	
		КРОНШТЕЙН БАЧКА ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	3120 01	КРОНШТЕЙН ТОРСИОНА	6440 05	КРЫШКА ОТСЕКА СЦЕПЛЕНИЯ	3220 06
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДВИГАТЕЛЯ	1140 01	КРОНШТЕЙН БАЧКА ХЛАДАГЕНТА	8340 11	КРОНШТЕЙН УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА	6720 07	КРЫШКА ПАНЕЛИ ЗАДКА, НИЖНЯЯ	7330 18
	1141 01	КРОНШТЕЙН ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА	2510 06		6730 09	КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 01
КОМПЛЕКТ ПРУЖИН	4520 15	КРОНШТЕЙН ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ	4620 06	КРОНШТЕЙН ШЛАНГА	1650 20	КРЫШКА ПЕТЛИ	6320 15
КОМПЛЕКТ ПЫЛЕЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА	4930 07	КРОНШТЕЙН ВОЗДУХОЗАБОРНИКА	2410 22		1651 15	КРЫШКА ПЕТЛИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 08
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК	2122 11	КРОНШТЕЙН ВОЗДУХОЗАБОРНИКА	2431 05	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УЗЛА	6350 12	КРЫШКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	8331 09
КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	4520 23	КРОНШТЕЙН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	2431 05	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА	2510 02	КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА, ЗАДНЯЯ	1311 04
КОМПЛЕКТ ТРУБОК ЦИЛИНДРА	4930 05	КРОНШТЕЙН ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ	7110 04	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	1320 16	КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА, ПЕРЕДНЯЯ	1311 03
КОМПЛЕКТ ЧЕХЛА СИДЕНИЯ	7520 19	ПАНЕЛИ		КРЫЛО ЗАДНЕЕ	6410 06	КРЫШКА РАСПРЕДВАЛА, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1311 05
КОМПЛЕКТ ЩЕТОК	1741 11	КРОНШТЕЙН КАРМАНА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 10	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ	6140 01	КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	1720 17
КОМПРЕССОР	8320 01	КРОНШТЕЙН КАРМАНА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 08	КРЫША	6430 01	КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА	1650 09
КОНСОЛЬ ЗАДНЯЯ	7140 02	КРОНШТЕЙН КОНСОЛИ	7140 04	КРЫШКА	1210 02		1651 09
КОНСОЛЬ ПЕРЕДНЯЯ	7140 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ	1331 06		1741 28	КРЫШКА РЕЗИНОВАЯ	4920 05
КОНТАКТ СКОЛЬЗЯЩИЙ	4810 03	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА	4950 10		7140 13	КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОЛЛЕКТОРА	1760 25
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	5221 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА	1750 01		8210 24	КРЫШКА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА	1741 07
В СБОРЕ		КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА	1331 30	КРЫШКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ	4320 01	КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОНТАКТНЫХ	1741 22
КОРОБКА ВОЗДУХОПРИТОКА	6150 08	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ	8210 21	ПОДВЕСКИ		КОЛЕЦ	
КОРОБКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8110 13	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ	8210 21	КРЫШКА БАГАЖНИКА	6440 01	КРЫШКА СТАРТЕРА СО СТОРОНЫ	1760 02
КОРОБКА МЕХАНИЗМА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	3270 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА	8331 01	КРЫШКА БАЧКА	4630 02	ПРИВОДА	
КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ	3210 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	4640 11		4950 08	КРЫШКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	6510 05
КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	5620 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	3130 15	КРЫШКА БАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ	3120 04	КРЫШКА СТУПИЦЫ	4310 16
КОРОМЫСЛО	6320 07	СЦЕПЛЕНИЯ		КРЫШКА БОЛТА	6660 09		6660 10
КОРОМЫСЛО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 09	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО	6230 06	КРЫШКА ВЕШЕВОГО ЯЩИКА В СБОРЕ	7110 09	КРЫШКА СУППОРТА	4511 14
КОРОМЫСЛО ТОЛКАТЕЛЯ	1310 17	СТЕКЛА		КРЫШКА ВИНТА	7530 08	КРЫШКА ТЕРМОСТАТА	1681 05
КОРПУС	1760 21	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА,	1610 03	КРЫШКА ВИНТОВАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 14	КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА	6420 11
	8220 10	ВЕРХНИЙ		КРЫШКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ	7120 08	КРЫШКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	6420 01
КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	4830 34	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА,	1610 04	КРЫШКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ	4830 15	КРЫШКА ШТУЦЕРА	4511 03
КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ В	4830 33	НИЖНИЙ		КРЫШКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8110 15		4512 08
СБОРЕ		КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА	6330 12	КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	6460 07	КРЫШКА ШУМОПОГЛАТИТЕЛЯ	4511 13
КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ	4830 06	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ УПОРА КАПОТА	6130 08	ЗАЖИГАНИЯ		КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ	1111 02
КОРПУС ВОЗДУХОПРИТОКА	8230 05	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА	3120 17	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1321 07	КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ	1110 02
КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	2210 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	6420 06	КРЫШКА ДИСКА	6660 06	ДВИГАТЕЛЯ	
	2211 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	3120 17	КРЫШКА ЗАДНЕГО ДИНАМИКА	5410 11	КРЮЧЕК ЗАМКА КАПОТА	6110 10
КОРПУС ЗАСЛОНКИ И ОТВЕРСТИЯ	8220 11	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	1230 19	КРЫШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 07	КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ	4130 01
КОРПУС ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 39	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	1711 03	КРЫШКА КЛЕМЫ БАТАРЕИ	5610 08	КУЛИСА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	3910 10
КОРПУС ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	8350 14	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	6320 21	КРЫШКА КОНСОЛИ	7140 12		
КОРПУС ПОДШИПНИКОВ	3250 05	КРОНШТЕЙН ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 40	КРЫШКА КОРОБКИ ВОЗДУХОПРИТОКА	6150 11		
КОРПУС ПРИБОРОВ	5221 02	КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПЕРЕДКА, БОКОВОЙ	6130 03	КРЫШКА КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	7110 20		
КОРПУС РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	4520 09	КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	7110 22				
КОРПУС РАСПРЕДВАЛА В СБОРЕ	1320 09	КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ	2220 18				

= Л =

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ЛАК	9120 12			ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7211 01	ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ	3250 07
ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	5110 05	= Н =		ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА, ЗАДНЯЯ	7330 12	ПАЛЕЦ ШАРОВОЙ, КОМПЛЕКТ	4150 02
	5140 03			ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА, ПЕРЕДНЯЯ	7330 11	ПАЛЬЦЫ И УПЛОТНИТЕЛИ ТОРМОЗНЫХ	4511 05
	5221 10	НАБИВКА ПОДГОЛОВНИКА	7520 04	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА	7310 01	КОЛОДОК	
	5410 04	НАДПИСЬ	6650 03	ОБЛИЦОВКА ПРИВОДА ЗАМКА ЗАДНЕЙ	7220 12	ПАЛЬЦЫ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ	4511 07
	7120 10	НАДСТАВКА ПОЛА, ЗАДНЯЯ	6510 09	ДВЕРИ		КОЛОДОК	
	7130 15	НАКЛАДКА ЗАДНЯЯ	6730 27	ОБЛИЦОВКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ	5110 18	ПАНЕЛЬ ЗАДКА, НИЖНЯЯ	6510 11
ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	5140 09	НАКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ	7610 04		6720 27	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПОЛА В СБОРЕ	6510 07
ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ	6520 05	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ	2220 14	ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА	6710 01	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	7110 01
		НАКЛАДКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	3130 02	ОБЛИЦОВКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА	6710 06	ПАНЕЛЬ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ,	7130 01
= М =		НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4640 10	ОБЛИЦОВКА РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 07	ЦЕНТРАЛЬНАЯ	
		НАКОНЕЧНИК ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ	2460 27	ОБЛИЦОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА	7210 09	ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛА В СБОРЕ	6510 01
МАГНИТ	3220 23	НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ	4940 02	ДВЕРИ		ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ В	8350 13
	3250 18	НАКОНЕЧНИК САЛАЗОК	7530 03	ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ	7330 01	СБОРЕ	
МАСЛО КПП	9120 02	НАЛИЧНИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЕКЛА	6230 13	ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ, ВЕРХНЯЯ	7330 05	ПАТРУБОК	1210 06
МАСЛО МОТОРНОЕ	9120 01	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА	6130 12	ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ, НИЖНЯЯ	7330 06	ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 17
МАСЛО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	9120 04	НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	7560 06	ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7130 02	ПЕДАЛЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	3130 01
МАСЛОПРИЕМНИК	1230 18	НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК	7530 04	ОБМОТКА СЕРИЕСНАЯ СТАТОРА	1760 08	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	4640 09
МАХОВИК	1220 10	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ	4930 11	ОБОЙМА УПЛОТНИТЕЛЯ ШТОКА	4620 04	ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ	2220 13
МЕМБРАНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	2410 05	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА	6230 03	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	6220 11	ЗАСЛОНКОЙ	
МЕХАНИЗМ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6320 01		6330 03	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	6220 09	ПЕПЕЛЬНИЦА	7130 07
МЕХАНИЗМ ЗАМКА КАПОТА	6110 13	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, ЗАДНЯЯ	6330 05		6320 12		7221 10
МЕХАНИЗМ ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 01	НАСОС ВОДЯНОЙ	1330 01	ОКАНТОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА	7210 02	ПЕПЕЛЬНИЦА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 06
МЕХАНИЗМ НАКЛОНА СПИНКИ	7520 15		1331 01		7211 03	ПЕПЕЛЬНИЦА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7130 06
МЕХАНИЗМ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3220 24	НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ	4950 25		7220 02	ПЕРЕМЫЧКА ЗАДНЯЯ	6410 19
МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4910 01	НАСОС МАСЛЯНЫЙ	1230 01		7221 03	ПЕРЕМЫЧКА НАТЯЖНОГО БОЛТА	3250 01
		НАСОС ТОПЛИВНЫЙ	2110 02		5610 03	ПЕРЕХОДНИК	1310 03
МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С	4910 02	НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА	7610 03	ОПОРА БАТАРЕИ	8340 02	ПЕРЕХОДНИК БОЛЬШОЙ	2110 22
ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ В СБОРЕ		НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА, ЗАДНИЙ	7610 02	ОПОРА ПЕРЕДНЯЯ	1720 02	ПЕРЕХОДНИК КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	2431 15
МЕХАНИЗМ синхронизатора	3230 24	НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА, ПЕРЕДНИЙ	7610 01	ОСНОВАНИЕ КОРПУСА	8210 13	ПЕРЕХОДНИК МАЛЫЙ	2110 21
МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО КОЛЕСА	4520 01	НАТЯЖИТЕЛЬ	1331 12	ОСЬ	4310 01	ПЕРЕХОДНИК ТЕРМОСТАТА	1681 02
В СБОРЕ		НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ	1330 09	ОСЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ	6110 12	ПЕРЕХОДНИК ТРУБКИ ОТОПИТЕЛЯ	1311 26
МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	6350 05	НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛЕТИЧЕСКИЙ	2460 09	ОСЬ КАЧАНИЯ КРЮЧКА	7110 15	ПЕТЛЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 14
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1711 01	НИППЕЛЬ	6660 03	ОСЬ ПЕТЛИ	3240 12	ПЕТЛЯ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 10
МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ	1720 05	= О =		ОСЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ		ПЕТЛЯ КАПОТА	6110 02
МОДУЛЯТОР ЗВУКОВОЙ	5620 04			ЗАДНЕГО ХОДА		ПЕТЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 02
МОЛДИНГ БАМПЕРА	6720 26	ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ	7210 06	ОСЬ САТЕЛИТОВ	3270 08	ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИОННАЯ	4920 29
	6730 04	СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА		ОСЬ ШКИВА НАТЯЖИТЕЛЯ	8331 03	ПЛАСТИНА ЗАЩИТНАЯ	8331 10
МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6610 03	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЯЯ	7520 17	ОТВЕРТКА	9110 03	ПЛАСТИНА КРОНШТЕЙНА	4520 13
МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	6610 04	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 01	ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ	8210 01	ПЛАСТИНА ПРУЖИННАЯ	1720 08
МОЛДИНГ КРЫЛА	6610 01		7221 01	= П =		ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8320 15
МОЛДИНГ КРЫШИ	6430 05	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ РАМЫ КРЫШИ	7310 03	ПАЛЕЦ	1720 14	ПЛАСТИНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4150 08
МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6610 02	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	7330 14	ПАЛЕЦ	3910 11	ПЛАСТИНА С ЛЕПЕСТКОВЫМИ КЛАПАНАМИ	8320 14
МОЛДИНГ САЛАЗОК, ВНУТРЕННИЙ	7530 05	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЯЯ БОКОВИНЫ	7330 13	ПАЛЕЦ ЗМЕЕВИКА	3260 03	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	1910 17
МУФТА	1720 13	ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА,	6230 02	ПАЛЕЦ ПЕТЕЛЬНЫЙ	7540 09		3270 17
МУФТА И ШКИВ	8320 02	ВНУТРЕННЯЯ		ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ	1220 02	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ	4520 22
МУФТА КОМПРЕССОРА В СБОРЕ	8320 04		6330 02	ПАЛЕЦ РЫЧАГА	4530 03	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ РАСПРЕДВАЛА	1320 12
МУФТА МАСЛОПРИТОКА ВТОРИЧНОГО	3220 04	ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА,	6230 01	ПАЛЕЦ РЫЧАГА РУЧНОГО ПРИВОДА	4520 20	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ САТЕЛИТА	3270 07
ВАЛА		НАРУЖНЯЯ		КОЛОДОК		ПЛАСТИНА УДАРОГАСИТЕЛЬНАЯ	4150 10
МУФТА ОБГОННАЯ В СБОРЕ	1760 16		6230 01	ПАЛЕЦ СТОПОРНЫЙ САТЕЛИТА	3270 09	ПЛАСТИНА УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА	6730 07
МУФТА ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ	3220 15	ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6650 09	ПАЛЕЦ ТОЛКАТЕЛЯ ПОРШНЯ	3130 14	ПЛАСТИНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КАПОТА	6110 08
МУФТА синхронизатора	3230 43	ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЯЯ	7520 16	ПАЛЕЦ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА	4512 03	ПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	5221 07
МУФТА синхронизатора 5 ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ	3230 42	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 01	ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ	2110 07	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА	5410 17
					3220 02	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	5410 15

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	5410 03	ПОЛЗУН ВКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3260 02	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ	2440 07	ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА	2431 09
ПЛИТА ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1321 03	ПОЛЗУН ВКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3260 05	ПРОБКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	3220 22	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ	6110 09
ПЛОСКОГУПЦЫ	9110 08	ПОЛЗУН ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3260 10		4920 12	ПРОКЛАДКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ	2460 10
ПОГЛАТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА	2130 01	ПОЛЗУН САЛАЗОК	7530 01	ПРОБКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ	4930 08	ГЛУШИТЕЛЕЙ	
ПОДГОЛОВНИК	7520 03	ПОЛКА ЗАДКА	6440 04	ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1210 03	ПРОКЛАДКА ПРОБКИ	1320 02
ПОДКРЫЛНИК ПЕРЕДНИЙ	6140 11		7310 07		1710 05	ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ	4140 11
ПОДКРЫЛНИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА	6410 18	ПОЛКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	7110 17	ПРОКЛАДКА	1711 08	ПРОКЛАДКА РАДИАТОРА ИСПАРИТЕЛЯ	8210 42
ПОДЛОКОТНИК	7211 06	ПОЛУКОЛЬЦО ОПОРНОЕ ВТОРИЧНОГО ВАЛА	3230 03		1630 10	ПРОКЛАДКА РЕЗИСТОРА ВЕНТИЛЯТОРА	8220 02
ПОДНОС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	9110 01				1681 04	ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА	1680 02
ПОДНОС ПЕПЕЛЬНИЦЫ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 07	ПОЛНОС СТАЦИОНАРНЫЙ	1720 03		1720 18		1681 01
ПОДСТАВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	6140 13	ПОПЕРЕЧИНА	5610 02		1760 05	ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА	2110 03
ПОДУШКА	1630 02	ПОПЕРЕЧИНА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	6520 09		3120 09	ПРОКЛАДКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ	2110 15
	1760 17	ПОПЕРЕЧИНА КРЫШИ	6430 03		3220 26	ГОРЛОВИНЫ	
	2410 12	ПОПЕРЕЧИНА ПАНЕЛИ ПОЛА	6520 04		4512 14	ПРОКЛАДКА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА	4650 09
	6350 09	ПОПЕРЕЧИНА ПОД ПЕРЕДНИМ СИДЕНИЕМ	6510 02	ПРОКЛАДКА БАЧКА	4620 02	ПРОКЛАДКА ТРУБКИ	2431 12
	6420 10	ПОПЕРЕЧИНА РАДИАТОРА	6520 02	ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО БАЧКА	4950 09	ПРОКЛАДКА ШУМОПОГЛАТИТЕЛЯ	4511 12
	6440 10	ПОРШЕНЬ	1220 01	ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	6420 02	ПРОКЛАДКИ ПОРШНЯ, КОМПЛЕКТ	4512 05
	7540 03		4512 06		6730 11	ПРУЖИНА	1230 04
ПОДУШКА БОКОВАЯ КАПОТА	6110 07	ПОРШЕНЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	4520 07		8210 17		1720 10
ПОДУШКА ВЕРХНЯЯ АМОТИЗАТОРА	4320 04	ПОРШЕНЬ, УПЛОТНИТЕЛЬ, КОЛЬЦА	4511 09	ПРОКЛАДКА БАЧКА	8220 06		1760 09
ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7110 13	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	5620 02	ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО БАЧКА	8230 06		3260 15
ПОДУШКА ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	7540 01	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОЛЗУНА	3260 08	ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1610 05		4520 10
ПОДУШКА КАПОТА	1910 03	ПРИВОД ВНУТРЕННИЙ	4120 03		2430 02	ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	5221 18
ПОДУШКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6110 06	ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ	4610 01	ПРОКЛАДКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	2431 02	ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4640 04
ПОДУШКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА, НИЖНЯЯ	6440 08			ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	6220 23	ПРУЖИНА КЛАПАНА	4320 10
ПОДУШКА НИЖНЯЯ АМОТИЗАТОРА	4320 05	ПРИВОД ЗАДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 13		2440 02		1310 13
ПОДУШКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	3130 08	ПРИВОД НАРУЖНЫЙ	4120 01	ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	2441 02	ПРУЖИНА КРЮЧКА ЗАМКА КАПОТА	6110 11
ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ КАПОТА	6130 09	ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6230 07		1310 22	ПРУЖИНА ОПОРНАЯ	4150 15
ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	1910 08	ПРИВОД ПОЛУОСЕВОЙ В СБОРЕ ПРИКУРИВАТЕЛЬ	4110 01	ПРОКЛАДКА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	1311 25	ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ	3130 11
		ПРОБКА	7130 08	ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	2110 11	ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ ПЕДАЛИ	4640 08
ПОДУШКА ПЕТЛИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 09		1210 12		2210 02	ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 12
ПОДУШКА ПЛОСКАЯ, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ	4320 03		1311 07	ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ	2211 02	ПРУЖИНА РАСПОРНАЯ	2220 10
ПОДУШКА ПОДВЕСКИ ГЛУШИТЕЛЯ	2460 20		3250 10	ПРОКЛАДКА ИСПАРИТЕЛЯ И КОРПУСА	8320 16	ПРУЖИНА РЕГУЛЯТОРА	4920 20
ПОДУШКА РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА	8340 09		3260 30	ПРОКЛАДКА КАПОТА	8210 33	ПРУЖИНА РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 05
ПОДУШКА РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА	2220 04		4520 12	ПРОКЛАДКА КАРТЕРА	6110 04	ПРУЖИНА СЖАТИЯ	3250 09
ПОДУШКА РЕЗИНОВАЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГИ	4310 17		4820 04	ПРОКЛАДКА КЛАПАНА	1230 28	ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2	3230 28
			6220 12	ПРОКЛАДКА КЛАПАНА	2431 18	ПЕРЕДАЧ	
ПОДУШКА ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА	4150 11		6320 13	ПРОКЛАДКА КОРПУСА ВОЗДУХОПРИТОКА	8230 04	ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 3 И 4	3230 12
ПОДШИПНИК	1741 04		7610 12	ПРОКЛАДКА КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ	3250 19	ПЕРЕДАЧ	
	3230 36	ПРОБКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СИГНАЛА	6220 16	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	1321 08	ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 46
ПОДШИПНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	3220 17		6320 17	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРПУСА	1320 05	ПРУЖИНА СПЕЦИАЛЬНАЯ	2460 05
ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	1760 03	ПРОБКА ДРЕНАЖНАЯ	6410 20	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КП	3250 17	ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ	2220 11
	3230 06		6510 12	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ МЕХАНИЗМА РЕДУКТОРА	3220 09	ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ КОЛОДОК	4520 16
	3240 01	ПРОБКА ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ	1310 23	ПЕРЕДАЧ		ПРУЖИНА ТЯГИ	4530 07
ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ	3230 01	ПРОБКА ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ	7140 08	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 27	ПРУЖИНЫ ПРИЖИМНЫЕ	4511 08
ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	3270 11	ПРОБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ В СБОРЕ	1320 01	ПРОКЛАДКА			4512 07
	4310 10			ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 11	ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИДЕНИЯ	7550 02
ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНУСНЫЙ	4310 10		1321 01	ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО СЕПАРАТОРА	1240 01		7560 02
ПОДШИПНИК РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 10			ПРОКЛАДКА ОБИВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 09	ПЫЛНИК	4930 04
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА	4130 04	ПРОБКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 29		7221 12	ПЫЛЬНИК	2510 09
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПОЛУОСИ	4310 12			ПРОКЛАДКА ОБИВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 14		4120 10
ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ	1741 20	ПРОБКА МОНТАЖНАЯ	8110 04	ПРОКЛАДКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 36	ПЫЛЬНИК И ХОМУТЫ	4120 05
	1760 24	ПРОБКА РЕЗОНАТОРА	2410 14	ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7211 15	ПЫЛЬНИК ПАЛЬЦА	4512 04
	3240 07	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ	1230 06	ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ТРУБЫ	2460 04		
				ГЛУШИТЕЛЕЙ			

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
= P =		РЕМЕНЬ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ	1130 02	САТЕЛИТ	3270 06	ПЕРЕДАЧ	
		РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА	1130 03	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	1710 03	СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 44
		РЕМЕНЬ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА	1130 01		1711 06	СУППОРТ ПАНЕЛИ БАМПЕРА, ВЕРХНИЙ	6730 17
РАДИАТОР	1610 01	РЕМЕНЬ РАДИАТОРА ИСПАРИТЕЛЯ	8210 25	СЕДЛО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 12	СУППОРТ ПЕДАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ	2220 20
РАДИАТОР ИСПАРИТЕЛЯ	8210 20	РЕМШОК ВЕШЕВОГО ЯЩИКА	7110 12	СЕДЛО ПРУЖИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА	1310 10	СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА	4511 01
РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА	8340 01	РЕМШОК КРЕПЕЖНЫЙ	2130 06	СЕПАРАТОР	1741 21		4512 01
РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ	8210 26	РОЗЕТКА РУЧКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 18	СЕПАРАТОР С ШАРИКАМИ	4920 09	СУППОРТ С ЦИЛИНДРАМИ	4511 02
РАДИОМАГНИТОЛЛА	7130 05		7211 18	СЕРДЕЧНИК РАДИАТОРА	1610 02	СУХАРЬ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1310 15
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ	5330 09		7221 16	СЕРЬГА ПОДКРЫЛЬНИКА	6140 12		1311 16
РАМА	8210 03	РОЛИК ОПОРНЫЙ	1331 14	СЕТКА КАРТЕРА	1230 26	СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 11
РАМА В СБОРЕ	6520 01	РОТОР	1720 16	СИГНАЛ БОКОВОЙ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	5110 14	СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3230 27
РАМА ЗАДНЯЯ КРЫШИ	6430 04		1741 08	СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ	5410 01	СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 45
РАМА КРЫШИ	6410 16	РУБАШКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 02	СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ	7520 02	= T =	
РАМА ОБЛИЦОВКИ РУЧКИ ПРИВОДА	7210 10	РУБАШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6720 02	СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ В СБОРЕ	7510 01		
РАМА ОТОПИТЕЛЯ	8110 14	РУКОЯТКА	7520 14	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА	4910 04		
РАМПА ТОПЛИВНАЯ	2210 06	РУКОЯТКА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 15	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО	4910 03	ТАРЕЛКА ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1310 14
	2211 06	РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3910 02	МЕХАНИЗМА			1311 15
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ	1650 16	ПЕРЕДАЧ		СМАЗКА	9120 07	ТАРЕЛКА ОПОРНАЯ КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ	1310 11
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1720 01	РУЧКА	7310 05	СО ПОТЕНЦИОМЕТР	2510 08	ТАХОМЕТР	5221 05
РАССЕИВАТЕЛЬ БОКОВОГО СИГНАЛА	5110 16	РУЧКА ВНУТРЕННЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА	7210 03	СОЕДИНИТЕЛЬ	4650 03	ТЕРМОСТАТ	1680 03
ПОВОРОТА			7211 02	СОЛЕНОИД ПРИВОДА ЗАМКА БАГАЖНИКА	6450 01		1681 03
РАСТРУП БАЧКА	5330 06		7220 03	СОПЛО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	8110 08	ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ	1681 07
РЕБРО БОКОВОЕ ПОЛА В СБОРЕ	6510 04		7221 02	СОПЛО ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	8110 02	ТОЛКАТЕЛЬ	4620 13
РЕБРО ВЕРХНЕЕ РУБАШКИ БАМПЕРА	6720 06	РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7221 06	СПИДОМЕТР	5221 04	ТОЛКАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 20
РЕБРО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1650 18	РУЧКА НАРУЖНЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА	6220 18	СПИНКА	7540 06	ТОЛКАТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛА	1310 18
РЕБРО ПАНЕЛИ ПЕРЕДКА В СБОРЕ	6130 02		6320 19	СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 04		1311 17
РЕБРО ПЕРЕДНЕЕ	6520 03	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА	6630 03	СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 09	ТОРСИОН КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 06
РЕБРО ПОД ПЕРЕДНИМ СИДЕНИЕМ	6510 03	РУЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 17	СТАКАН ЗАЩИТНЫЙ ПРУЖИНЫ	4140 10	ТРОС ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 14
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА	2211 08		7211 16	СТАРТЕР	1760 01	ТРОС РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	7530 02
	2211 08		7221 14	СТАТОР	1741 09	ТРОС СПИДОМЕТРА	5221 17
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	1741 18	РЫЧАГ	8210 07	СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ	6640 01	ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 14
РЕГУЛЯТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	7120 06	РЫЧАГ ОТЖИМНОЙ	3220 20	СТЕКЛО ЗАДНЕЕ	6640 02	ТРОС УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ	2220 01
РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ФАР	7120 12	РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ	4150 01	СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6640 04	ЗАСЛОНКОЙ	
РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВЕТРОВОГО	6640 09	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 22	СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6640 03	ТРУБА ВЫПУСКНАЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ	2460 28
СТЕКЛА		РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ	3910 01	СТЕРЖЕНЬ АНТЕННЫ	5420 03	ТРУБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 14
РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	6640 10	РЫЧАГ ПРИВОДА	1760 04	СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОМЕНТА	1330 18	ТРУБА ПЕРЕДНЯЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ	2460 07
РЕЗИСТОР	5410 12	РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 02	ВПРЫСКА		ТРУБА ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ	2110 16
РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 03	РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 01	ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНА	3910 03	ТРУБКА-ОБРАТКА, ТОПЛИВНАЯ	2120 03
ВЕНТИЛЯТОРА		РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ	8350 20	ПЕРЕДАЧ		ТРУБКА-ПЕРЕХОДНИК	2122 04
РЕЗОНАТОР	2410 09	= C =		СТОЙКА	1741 27	ТРУБКА	1320 08
РЕЗОНАТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	2410 19			СТОЙКА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6510 08	ТРУБКА (РАДИАТОР-НАСОС)	1650 03
РЕЗОНАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	2410 27	САЛАЗКИ РАДИООБОРУДОВАНИЯ	7130 04	СТОЙКА НАТЯЖНАЯ	4620 07		1651 03
РЕЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 23	САЛЬНИК	1230 15	СТОЙКА НИЖНЯЯ	6730 08	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ	2130 18
РЕЛЕ	5620 03	САЛЬНИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1330 02	СТОЙКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 34		2450 02
РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5620 05		1331 02	СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ	6410 03		2451 02
РЕЛЕ ТЯГОВОЕ	1760 10	САЛЬНИК ВАЛА	3220 13	СТОЙКА УПОРА КАПОТА	6130 06	ТРУБКА ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА	8350 03
РЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА В СБОРЕ	6350 11	САЛЬНИК ЗАДНЕЙ ОСИ	4310 09	СТОЙКА ФОРТОЧКИ	6410 07	ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ	2510 07
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7560 01	САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА	1220 09	СТОЙКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	6410 08	ТРУБКА ВСАСЫВАЮЩАЯ В СБОРЕ	1240 03
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	7560 03	САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 02	СТОК СЕТЧАТЫЙ ДЛЯ ВОДЫ	6150 07	ТРУБКА ВСАСЫВАЮЩАЯ В СБОРЕ	4950 30
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7550 01	САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА	1230 05	СТОП-СИГНАЛ	5140 12	ТРУБКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4650 04
РЕМЕНЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА	1130 02		1320 11	СТОПОР И ШАЙБА	6730 21	ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЯ	8340 18
РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ	1330 14	САЛЬНИК ЧЕРВЯКА	4920 06	СТОПОР ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА	4650 10	ТРУБКА К ПОГЛАТИТЕЛЮ	2130 10
	1331 18	САЛЬНИК ШТОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 18	СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА	4310 11	ТРУБКА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	2431 08
				СТУПИЦА КОЛЕСА	4130 05	ТРУБКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛЯНОГО	1210 09
				СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА	3230 09	ЩУПА	
				СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2	3230 25	ТРУБКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ УКАЗАТЕЛЯ	1210 09

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ТРУБКА ОТ БАКА	2130 14	УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7330 03	ФОРТОЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6640 05	ЧЕХОЛ СПИНКИ	7540 05
ТРУБКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4650 01	УПЛОТНИТЕЛЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	4520 08	ФОРТОЧКА ЗАДНЯЯ	6640 06	ЧЕХОЛ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	7140 09
ТРУБКА ПОДАЮЩАЯ ТОПЛИВНАЯ	2120 01	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ СТЕКЛА	6230 05				
ТРУБКА ПРАВАЯ СТОКА ВОДЫ	6150 05		6330 11	= X =		= Ш =	
ТРУБКА ПРАВОГО ГИДРАВЛИКИ	3120 10	УПЛОТНИТЕЛЬ ФОРТОЧКИ	6330 16				
СЦЕПЛЕНИЯ		УПЛОТНИТЕЛЬ ЩИТКА	6150 04	ХОМУТ	1650 22	ШАЙБА	1311 24
ТРУБКА РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА	8340 17	УПОР КАПОТА	6130 07		1651 17		1320 07
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ	2120 08	УПОР КОЛОДКИ	4520 06		2120 16		1321 13
ТРУБКА ЦЕНРАЛЬНАЯ СТОКА ВОДЫ	6150 06	УПОР ТОЛКАТЕЛЯ	1310 16		2130 09		1330 07
ТРУБКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 09	УРАВНИТЕЛЬ	4530 12		2410 15		1331 08
ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6320 09	УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА	6510 10		2460 16		1720 12
ТЯГА ВНУТРЕННЯЯ РУЛЕВАЯ	4940 01		6720 05		3120 06		1750 09
ТЯГА ЗАЩЕЛКИ	4530 08	УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТОРМОЗА	4620 01		3910 06		1910 04
ТЯГА КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6220 06	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 06		4120 14		2110 05
	6320 08	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ	6410 10		4950 14		2120 13
ТЯГА КНОПКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	6350 02	СТОЙКИ			8340 31		2130 05
ТЯГА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 04	УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ПЕТЕЛЬНОЙ СТОЙКИ	6410 13	ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА	2110 06		2220 05
ПЕРЕДАЧ		УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6410 15	ХОМУТ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ	2120 09		2410 26
ТЯГА НАРУЖНЕГО ПРИВОДА	6220 21	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ	6410 09	ХОМУТ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ТРУБЫ	2110 19		2431 10
	6320 22	СТОЙКИ		ХОМУТ ТРУБКИ ВЕНТИЛЯЦИИ	2110 20		2441 04
ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА	6220 07	УСИЛИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА	6520 08	ТОПЛИВНОГО БАКА			2460 18
	6320 05	УСИЛИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА, ЗАДНИЙ	6510 06	ХОМУТ ШЛАНГА	1240 04		3120 21
	6450 04	УСИЛИТЕЛЬ ФАР	6130 01				3130 05
ТЯГА СОЛЕНОИДА	6450 03			= Ц =			3220 28
ТЯГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 10	= Ф =					3910 07
= У =				ЦАПФА КОЛЕНВАЛА	1331 17		4140 05
		ФАРА	5110 01	ЦАПФА ШКИВА КОЛЕНВАЛА	1330 11		4150 05
УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ БАМПЕРА	6720 04	ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ	5110 10	ЦИЛИНДР ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗА В	4630 01		4520 17
УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 05	ФИКСАТОР	2120 17	СБОРЕ			4640 06
УЗЕЛ КОРОМЫСЛА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 08		2122 07	ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	3120 07		4830 12
УЗЕЛ СБОРОЧНЫЙ КОМПРЕССОРА	8320 09		2410 25	ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ПРИВОДА ТОРМОЗА В	4630 09		4910 07
УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5110 07		3910 12	СБОРЕ			6330 09
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА	1210 08		4530 11	ЦИЛИНДР ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ	3120 15	ШАЙБА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	7550 05
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА И	5221 06		6430 06	СЦЕПЛЕНИЯ		ШАЙБА ДИСТАНЦИОННАЯ	2110 13
ТЕМПЕРАТУРЫ			8210 08	ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ	4520 03		6220 05
УПЛОТНЕНИЕ	8230 10	ФИКСАТОР БАМПЕРА	6730 18	ЦИФЕРБЛАТ И СТЕКЛО	5221 03	ШАЙБА ИЗОЛИРУЮЩАЯ	6320 04
УПЛОТНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ	8340 07	ФИКСАТОР ВТУЛОЧНЫЙ	3250 24	ЦОКОЛЬ И ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	8350 15	ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4640 02
УПЛОТНЕНИЕ УПОРА КАПОТА	6110 05	ФИКСАТОР ГЕНЕРАТОРА	1750 04	ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	5110 17	ШАЙБА МЕТРИЧЕСКАЯ ПЛОСКАЯ	4640 12
УПЛОТНЕНИЕ ФИКСАТОРА ЩИТКА	6150 03	ФИКСАТОР ДАТЧИКА	2410 04		5221 09	ШАЙБА МЕТРИЧЕСКАЯ ПЛОСКАЯ	6720 24
УПЛОТНИТЕЛИ, КОМПЛЕКТ	4511 06	ФИКСАТОР ЗАМКА	6450 08			ШАЙБА НАТЯЖНАЯ	2220 07
УПЛОТНИТЕЛЬ	1331 15	ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ	6220 04	= Ч =			7550 07
	2120 05		6320 03			ШАЙБА ОПОРНАЯ	3230 29
	3220 29	ФИКСАТОР ЗАМКА КАПОТА	6130 04	ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ	7110 24		3260 23
	4512 13	ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ	1720 15	ЧАШКА ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ	4140 09	ШАЙБА ОПОРНАЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА	4830 07
	4920 13	ФИКСАТОР РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ФТУЛКИ	4620 11	ЧАШКА ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНЫ	4320 09	ШАЙБА ОПОРНАЯ МЕХАНИЗМА	3230 13
	4930 09	ФИКСАТОР ЩИТКА	6150 02	ЧАШКА НИЖНЯЯ ОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ	4320 11	СЦЕПЛЕНИЯ	
	5310 07	ФИЛЬТР ВОДЯНОЙ РАДИАТОРА	8210 30	ЧАШКА ОПОРНАЯ АМОТИЗАТОРА	4140 06	ШАЙБА ОПОРНАЯ ШЕСТЕРНИ ПОЛУСОСИ	3270 04
	6110 16	ИСПАРИТЕЛЯ		ЧАШКА ОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ В СБОРЕ	4140 08	ШАЙБА ПЛОСКАЯ	3260 14
УПЛОТНИТЕЛЬ БОКОВОЙ КРЫШИ	7330 20	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	2410 01	ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ	1760 07		4620 09
УПЛОТНИТЕЛЬ ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ	8350 04	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	1230 30	ЧЕХОЛ ПОДГОЛОВНИКА	7520 05	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ	1720 20
УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	6640 07	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	2120 14	ЧЕХОЛ ПОДУШКИ	7540 02		1750 06
УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	6640 08	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА РЕДУКТОРА	3270 15	ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ	4940 05		3120 22
УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7330 04	ФЛАНЕЦ ТОРЦЕВОЙ ПРОЕМА ВЕТРОВОГО	6430 02	ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОНСОЛИ	7140 16		4310 07
УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА	1331 20	СТЕКЛА		ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ РЕЙКИ	4920 24		4830 22
УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 07	ФОНАРЬ	5140 01	ЧЕХОЛ СЕДЛА	7520 11		7550 03
				ЧЕХОЛ СПИНКИ	7520 08		8331 12

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1720 11	ШЛАНГ (ТРУБКА-ВОДЯНОЙ НАСОС)	1650 05	ШПЛИНТ	4310 15
ШАЙБА СТОПОРНАЯ	2220 03		1651 05	ШТАНГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3910 09
	3130 12	ШЛАНГ (ТРУБКА-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	1650 06	ШТАНГА ПОПЕРЕЧНАЯ	4310 05
	3230 04	БАЧОК)		ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА	4150 13
	4310 13		1651 07	ШТИФТ	4920 04
	4530 16				4930 03
	4620 15	ШЛАНГ БАЧКА, ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ	5330 04	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 19
	4830 03	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ	2210 10	ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА	4511 04
	6350 13		2211 10		4512 09
ШАЙБА СТУПИЦЫ КОЛЕСА	4130 07		2450 01		4520 05
ШАЙБА УПОРНАЯ	1760 14		2451 01	ШТУЦЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	1230 31
	4140 03		8350 05	ШТЫРЬ	7110 19
ШАРИК	3240 13	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ В СБОРЕ	8350 11	ШУМОПОГЛАТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ	7610 18
ШАРНИР ФЛАНЦА И РУЛЕВОГО	4920 03	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ	1240 05	ШУМОПОГЛАТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	7610 16
МЕХАНИЗМ		ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	2130 16	ШУМОПОГЛАТИТЕЛЬ ПОЛА БАГАЖНИКА	7610 21
	4930 02		2410 18	ШУМОПОГЛАТИТЕЛЬ ПОЛА ПОД ЗАДНИМ	7610 20
			2450 07	СИДЕНИЕМ	
ШАТУН	1220 04	ШЛАНГ ВЕРХНИЙ	1650 01	ШУМОПОГЛАТИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА	7610 17
ШЕСТЕРНЯ 1 ПЕРЕДАЧИ	3230 31		1651 01		
ШЕСТЕРНЯ 2 ПЕРЕДАЧИ	3230 19	ШЛАНГ ВПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	1650 11	= Щ =	
ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ	3230 16		1651 11		
ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ	3230 05	ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ	4950 05	ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 03
ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3240 08	ШЛАНГ ВЫПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	1650 12	ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ	1760 23
ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ КПП	3230 39		1651 12	ЩИТ ТОРМОЗА	4520 02
ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ	3270 02	ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4950 03	ЩИТОК	1760 20
ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ МАСЛЯНОГО	1230 07	ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ	8340 30		1910 20
НАСОСА		ШЛАНГ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ	4650 07	ЩИТОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	7120 01
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ МАСЛЯНОГО	1230 08	ШЛАНГ К БАЧКУ	3120 05	ЩИТОК ПЕРЕДКА В СБОРЕ	6150 01
НАСОСА		ШЛАНГ К ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ	1651 13	ЩИТОК ТЕПЛОВОЙ ВЫПУСКНОГО	2440 03
ШЕСТЕРНЯ ЗУБЧАТАЯ	1760 19	ШЛАНГ К ДРОССЕЛЮ	2130 19	КОЛЛЕКТОРА	
ШЕСТЕРНЯ ПОЛУОСИ	3270 05	ШЛАНГ К КАПОТУ	5330 08		2441 06
ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА	1760 15	ШЛАНГ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ	1650 13		
ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3270 03	ЗАСЛОНКИ		= Э =	
ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАДНЕГО	3240 11	ШЛАНГ НАГНЕТАЮЩИЙ ХЛАДАГЕНТА	8340 21		
ХОДА В СБОРЕ		ШЛАНГ НИЖНИЙ	1650 02	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОР	8220 05
ШКИВ	1741 03		1651 02	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 01
ШКИВ И ПОДШИПНИК	8320 06	ШЛАНГ ОТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1651 14	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6230 08
ШКИВ КОЛЕНВАЛА	1330 19	ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ПОДАЮЩИЙ	2122 01		6330 14
ШКИВ НАСОСА	4950 27	ТОПЛИВНЫЙ		ЭЛЕКТРОНАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ	5330 03
ШКИВ НАТЯЖНОЙ В СБОРЕ	8331 06	ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ	4650 06	ЭЛЕКТРОПРОВОД	8350 17
ШКИВ РАСПРЕДВАЛА	1330 06	ШЛАНГ ПРИВОДА ГИДРАВЛИКИ	3120 13	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ	2410 02
	1331 09	СЦЕПЛЕНИЯ		ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6650 02
ШКИФ КОЛЕНВАЛА	1331 27	ШЛАНГ САПУННЫЙ	2451 07	ЭМБЛЕМА ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА	6650 01
ШЛАНГ-ОБРАТКА	4950 04	ШЛАНГ ЭЛАСТИЧНЫЙ (НАСОС	4950 01		
ШЛАНГ-ОБРАТКА, ТОПЛИВНЫЙ	2122 02	ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ)		= Я =	
ШЛАНГ	2120 07	ШЛАНГ ЭЛАСТИЧНЫЙ (РУЛЕВОЙ	4950 02		
	2130 08	МЕХАНИЗМ)		ЯКОРЬ	1760 22
ШЛАНГ ХЛАДАГЕНТА	8340 14	ШПИЛЬКА	1310 19	ЯЩИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7130 03
ШЛАНГ (КОЛЛЕКТОР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	1650 14		1311 18		
ЗАЖИГАНИЯ)			1720 22		
ШЛАНГ (НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ)	4950 06		2430 03		
ШЛАНГ (РАДИАТОР-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	1650 07		2460 02		
БАЧОК)			8331 11		
ШЛАНГ (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	1651 06	ШПИНДЕЛЬ КОЛЕСА В СБОРЕ	4310 18		
БАЧОК-КОЛЕНО)		ШПЛИНТ	4130 09		

PART NAME INDEX

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>
= A =		BEARING SET-CRANKSHAFT	1220 08	BOLT-HEXAGONAL	3250 20	BOOT-PARKING BRAKE	7140 09
		BELLOWS-CONNECTION	2410 05		3260 28	BOOT-PIN	4512 04
		BELLOWS-GEARSHIFT TUBE	3910 05		4310 06	BOOT-FRACK&RINION	4920 24
ABSORBER-FRONT BUMPER	6720 04	BELLOWS-PULL ROD	4530 12		5410 02	BOOT	1760 07
ABSORBER-REAR BUMPER	6730 05	BELT-CENTER PELVIS,REAR	7560 03	BOLT-HEXAGONAL FLANGE	1320 06	BOOT KIT	4930 07
ABSORBER-SHOCK	4320 07	BELT-FRONT SEAT	7550 01		1330 17	BOX-CENTER FRAME DEPOSIT	7130 03
ACCUMULATOR A	8340 10	BELT-REAR SEAT	7560 01		1910 10	BOX-DOOR DEPOSIT	7211 12
ACTUATOR-CENTRAL LOCKING	6350 05	BELT-TIMING	1330 14	BOLT-PIN	4512 10	BOX-FUSE	5620 01
ACTUATOR-FUEL FILLER DOOR	6420 05		1331 18	BOLT-PINCH	4920 04	BOX-INSTRUMENT PANEL DEPOSIT	7110 17
ACTUATOR-VACUUM	8210 05	BEZEL FOG LAMP	5110 18		4930 03	BOX-TOOL KIT DEPOSIT	9110 01
	8230 07	BLADE-WIPER	5310 03		4940 04	BOX A-GLOVE	7110 09
	8350 01	BLINKER UNIT	5620 05	BOLT-PISTON ROD	3130 14	BRACE-ALTERNATOR	1750 04
ADAPTER-EGR VALVE	2431 15	BLOCK-EGR TRANSFER	2431 08	BOLT-SHEAR	4830 08		1751 04
ADAPTER	1310 03	BLOCK-JUNCTION,UPPER	8110 01	BOLT-SPARE TIRE WING	6660 08	BRACE-BRAKE PEDAL MOUNT	4640 01
ADAPTER A-THERMOSTAT	1681 02	BLOCK-POWER UNIT DAMPING,FRONT	1910 08	BOLT-STUD	1310 19	BRACE-CLUTCH PEDAL MOUNT	3130 15
ADAPTOR-LARGE	2110 22	BLOCK-POWER UNIT DAMPING,REAR	1910 03		1311 18	BRACE-MASTER BRAKE UNIT	4620 06
ADAPTOR-SMALL	2110 21	BLOCK A-CYLINDER	1210 01		1720 22	BRACE-WHEELHOUSE	6140 12
ADJUSTER	4620 10	BLOCK A-SHORT	1120 01		2430 03	BRACKET-2 WAY VALVE	2130 22
AIR CLEANER	2410 01	BLOWER A-AIR CONDITION UNIT	8220 01	BOLT-UNION	4650 08	BRACKET-ACCEL CONTROL	2220 18
AIR CONDITIONER A	8210 01	BLOWER A-AUXILIARY	1630 11	BOLT-W/WASHER	1230 14	BRACKET-ACCUMULATOR	8340 11
AIR DAM-FRONT	8340 02	BLOWER A-RADIATOR	1630 05		1331 13	BRACKET-ALTERNATOR	1750 01
ALTERNATOR A	1741 01	BLOWER A	1630 13		1650 19		1751 01
ANTENNA-REAR	5420 01	BODY-MASTER CYLINDER	4630 05		1680 04	BRACKET-BATTERY	5610 05
ANTI-TAMPER CAP	2510 09	BODY-RESERVOIR	4630 03		2211 07	BRACKET-BRAKE PEDAL MOUNT	4640 11
ANTIFREEZE	9120 09	BODY A-THROTTLE	2210 01		3270 18	BRACKET-BUMPRR FACIA SPACER	6730 24
ARM-WIPER	5310 02		2211 01	BOLT-WHEEL	6660 07	BRACKET-CANISTER	2130 02
ARMA-CONTROL	4150 01	BOLT-ADJUSTER	4940 03	BOLT	1230 24	BRACKET-COMPRESSOR	8331 01
ARMATURE	1760 22	BOLT-BUMPER	2410 25		1330 03	BRACKET-CONSOLE CENTER	7140 04
ARMREST-FRONT	7211 06	BOLT-CYLINDER HEAD	1311 23		1331 03	BRACKET-CONTROL UNIT	2510 02
ARMREST-REAR	7221 06	BOLT-GEARSHIFT STRAIN ROD	3250 04		1681 06		6350 12
ASHTRAY-INSTRUMENT PANEL	7130 06	BOLT-GUIDE	3260 13		1711 05	BRACKET-EVAPORATOR MOUNT	8210 21
ASHTRAY-REAR DOOR	7220 06	BOLT-HEXAGON	1230 24		1720 23	BRACKET-FILLER DOOR	6420 06
ASHTRAY-ROTARY	7221 10		1321 04		1741 24	BRACKET-FRONT BUMPER FACIA SIDE	6720 03
AXLE A-REAR	4310 01		1331 07		1760 27	BRACKET-FRONT DOOR POCKET	7210 08
= B =			1651 16		2220 21	BRACKET-FUEL FILTER	2120 11
			2211 03		2460 11	BRACKET-HEATER&EVAPORATOR	8210 40
BAFFLE-AIR	8210 41		2431 03		3120 16	BRACKET-HIGH TENSION WIRE	1710 11
BAFFLE	1741 10	BOLT-HEXAGON FLANGE	4150 17		3130 10	BRACKET-HOLD OPEN ROD	6130 08
BALL	3240 13		1230 29		3240 04	BRACKET-HOSE	1331 35
BAR A-FRONT BUMPER IMPACT	6720 05		1311 06		3250 02	BRACKET-INSTRUMENT PANEL SIDE	7110 04
BAR A-REAR BUMPER IMPACT	6730 06		1321 12		3910 11	BRACKET-INSULATION LOWER INSTRUMEN	7110 22
BATTERY	5610 01		1331 16		4130 10	BRACKET-MANIFOLD SUPPORT	2431 05
BEARING-BALL	1741 20		1750 02		4150 09	BRACKET-OIL RESERVOIR	4950 10
	1760 24		1751 02		4512 11	BRACKET-OIL SUCTION PIPE	1230 19
BEARING-CLUTCH THRUST	3220 17		2431 16		4530 02	BRACKET-OUTSIDE HANDEL	6220 20
BEARING-GROOVE BALL	3230 36		3220 10		6230 10	BRACKET-OUTSIDE HANDLE	6320 21
	3240 07	BOLT-HEXAGON PILOT	3270 10		6730 26	BRACKET-POWER UNIT MOUNT,FRONT	1910 12
BEARING-INCLINED BALL	4130 04	BOLT-HEXAGONAL	1240 02		7530 06	BRACKET-POWER UNIT MOUNT,REAR	1910 01
BEARING-NEEDLE	1760 03		1210 05		7550 04	BRACKET-RADIATOR	1630 01
BEARING-REAR HUB	4310 12		1220 05		8320 10	BRACKET-REAR BUMPER FACIA SIDE	6730 03
BEARING-ROLLER	3230 01		1230 22	BOLT&WASHER	2210 07	BRACKET-REAR DOOR POCKET	7220 10
	4920 09		1320 13		6220 10	BRACKET-RELEASE CYLINDER	3120 17
BEARING-STEERING SPINDLE	4830 10		1330 10		6320 11	BRACKET-RESERVOIR	3120 01
BEARING-TAPERED ROLLER	3270 11		2110 18		6450 02	BRACKET-RESONATOR	2410 10
	4310 10		2210 03	BOOSTER-BRAKE	4620 01	BRACKET-SHROUD MOUNT,LOWER	1610 04
	1220 06		3110 03	BOOT-BRAKE BOOSTER	4620 05	BRACKET-SHROUD MOUNT,UPPER	1610 03
BEARING SET-CONNECTING ROD	1220 06		3220 19	BOOT-CONSOLE	7140 16	BRACKET-SIDE PANEL FRONT END	6130 03

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>
BRACKET-SNORKEL	2410 22	BUSHING-LOCKING BUTTON	7211 04	CAP-REAR SPEAKER	5410 11	CLAMP	4950 17
BRACKET-STEERING COLUMN	4830 26		7221 04	CAP-RESERVOIR	3120 04		8210 18
BRACKET-STEERING GEAR	4910 03	BUSHING-RACK	4920 15		4630 02	CLAMP A-BAR	5610 02
BRACKET-STEERING GEAR HOUSING	4910 04	BUSHING-STABILIZER	4150 20	CAP-ROCKER PANEL COVER	7610 06	CLIP-AUX RESONATOR	2410 20
BRACKET-STEPPED MOUNTING	1331 06	BUSHING	1741 23	CAP-SCREW	7550 09	CLIP-BRAKE PIPE	4650 14
BRACKET-SUNSHADE	7320 04		2220 06	CAP-SEAT BELT RETRACTOR	7550 17	CLIP-DOOR TRIM	7210 16
BRACKET-TRUNK LID SPRING	6440 05		3220 30	CAP-SHOCK ABSORBER COVER	4320 01		7211 14
BRACKET-VACUUM SENSOR	2510 06		6350 08	CAP-STRUT MOUNT	4140 01		7220 08
BRACKET-WIRING	1320 16		6420 09	CAP-SURGE TANK	1650 09		7221 11
BRACKET	4950 22	BUTTON-DOOR LOCKING	7210 04		1651 09	CLIP-FRONT COVER	7140 14
	8210 16		7211 05	CAP-UNDERBODY SEAL	6510 13	CLIP-FUEL INJECTOR	2210 12
BRACKET A-CPS	1331 30		7220 04	CAP-WATER CHAMBER	1311 07		2211 12
BRACKET A-DIS	1711 03		7221 05	CAP-WHEEL BOLT	6660 09	CLIP-GLOVE BOX LOCK	7110 11
BRAKE A-REAR	4520 01	BUTTON-PUSH	7610 13	CAP-WHEEL HUB	6660 06	CLIP-IGNITION CABLE	1710 10
BRAKE UNIT-MASTER	4610 01	BUTTON	7110 23	CAP-WIPER ARM	5310 04	CLIP-LINKAGE	6220 03
BRIDGE-STRAIN BOLT	3250 01		7330 16	CAP	1210 02		6320 06
BRUSH SET	1741 11			CAP A-BAYONET JOINT	1320 01		6350 03
BUCKLE-FRONT SEAT BELT	7550 02	= C =		CAP A-OIL FILLER	1321 01		7310 02
BUCKLE-RAER SEAT BELT	7560 02			CARTRIDGE-SHOCK ABSORBER	4140 15		7330 09
BUCKLE-REAR SEAT BELT,CENTER	7560 04	CABLE-ACCEL CONTROL	2220 01	CASE-AIR INLET	8230 05	CLIP-MOUNTING	4950 31
BUFFER-CLUTCH PEDAL	3130 08	CABLE-ANTENNA,REAR	5420 02	CASE-CUT OFF&ORIFICE	8220 11		8340 25
BULB	5110 05	CABLE-HOOD BOWDEN	6110 14	CASE-HEATER & EVAPORATOR	8210 39	CLIP-RADIATOR GRILLE	6710 04
	5140 03	CABLE-PARKING BRAKE	4530 14	CASE-INSTRUMENT	5221 02	CLIP-RETAINING	3910 12
	5221 10	CABLE-SPEEDOMETER	5221 17	CASE	8220 10	CLIP-SAFETY	3910 12
	5410 04	CABLE	8350 17	CASE A-TRANSAXLE	3220 01	CLIP-SHROUD	1610 11
	7120 10	CAGE-NEEDLE	3230 06	CASSETTE	7130 05	CLIP-SPRING	6710 05
	7130 15	CALIPER A-BRAKE SLIDING	4511 01	CATCH-HOOD LOCK	6110 10		8350 09
	2220 04		4512 01	CHANNEL-GLASS RUN	6230 03	CLIP	1651 17
BUMPER-ADJUSTING SCREW	8340 09	CALIPER PACKAGE	4511 02		6330 03		1711 12
BUMPER-CONDENSER	2460 20	CAMSHAFT A	1320 10	CHANNEL-REAR GLASS RUN	6330 05		2120 17
BUMPER-EXHAUST SUSPENSION	7110 13		1321 10	CHECK-DOOR	6220 09		3120 06
BUMPER-GLOVE BOX	4140 13	CANISTER-FUEL VAPOR	2130 01		6320 10		6430 06
BUMPER-HALLOW	6110 06	CAP-BRAKE WHEEL CYLINDER	4520 06	CIRCLIP	3230 14		7310 08
BUMPER-HOOD	6130 09	CAP-CALIPER	4511 14	CLAMP-C/V JOINT INNER	4120 14		7330 15
BUMPER-HOOD,FRONT	6110 07	CAP-CAMSHAFT DISTRIBUTOR	1311 04	CLAMP-C/V JOINT OUTER	4120 17		7610 08
BUMPER-HOOD,SIDE	4320 09	CAP-CAMSHAFT INTERMEDIATE	1311 05	CLAMP-FUEL FILLER	2110 17		8110 16
BUMPER-REAR AXLE	4320 05	CAP-CAMSHAFT,FRONT	1311 03	CLAMP-HEATER CORE MOUNT	8210 27		8210 23
BUMPER-SHOCK ABSORBER,LOWER	4320 04	CAP-COUNTERSUNK	4820 04	CLAMP-HOOD LOCK CABLE	6130 10	CLOCK-DIGITAL	7110 24
BUMPER-SHOCK ABSORBER,UPPER	4150 11	CAP-COWL	6150 11	CLAMP-HOSE	1240 04	CLUTCH&PULLEY KIT	8320 02
BUMPER-STABILIZER	6440 08	CAP-COWL	4150 16		2110 09	CO POTENTIOMETER	2510 08
BUMPER-TRUNK LID	6440 09	CAP-DAMPING BUSHING	1720 17		2120 09	COCK-DRAIN	1610 12
BUMPER-TRUNK LID HINGE	6440 11	CAP-DISTRIBUTOR	7210 20		2130 11	COIL-DISTRIBUTOR	1711 01
BUMPER-TRUNK LID LOWER	1630 02	CAP-DOOR TRIM	4520 04		2410 15	COIL A-IGNITION	1710 01
BUMPER	2410 12	CAP-DUST	1310 11		8340 31	COIL A	1720 07
	6350 09	CAP-EXHAUST VALVE ROTARY	6420 12	CLAMP-IGNITION DISTRIBUTOR	1720 19	COIL&BEARING A	8320 07
	6420 10	CAP-FUEL FILLER	6420 11	CLAMP-PRESSURE HOSE	4530 15	COLLAR	1741 04
	6440 10	CAP-FUEL TANK SCREW	3260 16	CLAMP-SEAL RETAINING	4920 27		1760 12
	6720 01	CAP-GUIDE BOLT	7550 10	CLAMP-SPRING	1650 22	COLUMN A-STEERING	4830 01
	6730 01	CAP-GUIDE PULLEY	7560 05		2130 09	COMPRESSOR A	8320 01
BUMPER A-FRONT	4310 03	CAP-HINGE	6220 14		2410 24	COMPRESSOR SUB A	8320 09
BUMPER A-REAR	4150 03		6320 15		4950 14	CONDENSER A	8340 01
BUSH-REAR AXLE DAMPING	4920 25	CAP-HORN	4810 02		6450 05	CONNECTOR-REAR DUCT	8110 17
BUSH-REAR CONT ARM DAMPING	3130 04	CAP-HUB	4310 16		7330 10	CONNECTOR A-BATTERY	5610 10
BUSHING-BOOT RETAINING	3220 05		6660 10		8350 12	CONSOLE A-FRONT	7140 01
BUSHING-CLUTCH PEDAL	4150 04	CAP-OIL DUCT	1310 04	CLAMP-STABILIZER BUSHING	4150 18	CONSOLE A-REAR	7140 02
BUSHING-CLUTCH SHAFT	3260 25		1311 08	CLAMP	2460 16	CONTACT-SLIDING	4810 03
BUSHING-DAMPING,FRONT	1210 04	CAP-OIL RESERVOIR	4950 08		3910 06	CONTROL-GEARSHIFT GUIDE	3910 10
BUSHING-GEARSHIFT COVER							
BUSHING-IGNITION TIMING							

PART NAME INDEX

English

PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.
CONTROL-REMOTE	7210 03	COVER	1741 28	DRIVE A-CLUTCH	8320 04	FRAME&BEARING A-DRIVE END	1741 07
	7211 02	COVER A-CAMSHAFT	1321 07	DRIVE A	1760 15	FUNNEL-RESERVOIR	5330 06
	7220 03	COVER A-CAMSHAFT SUPPORT	1320 03	DRIVER-SCREW	9110 03	FUSE	5620 02
	7221 02	COVER A-CAMSHAFT,UPPER	1321 03	DRUM-BRAKE	4520 24		
CONTROL A-GEARSHIFT	3910 01	COVER A-CONSOLE	7140 12	DUCT-AIR DEFROSTER	8210 15		
CONTROL UNIT-ELECTRIC	2510 01	COVER A-GEARSHIFT	3260 31			= G =	
CONVERTER A-CATALYTIC	2460 09	COVER A-POWER WINDOW SWITCH	7210 06			GARNISH A-REAR	6650 09
CORE-EVAPORATOR	8210 20	COVER A-T/BELT	1331 36	= E =		GASKET-AIR INLET	8230 04
CORE-HEATER	8210 26	COVER A-TIMING BELT,LOWER	1331 22	ELEMENT-AIR CLEANER	2410 02	GASKET-AIR INLET MOUNTING	8230 06
CORE A-RADIATOR	1610 02	COVER A-TIMING BELT,UPPER	1331 19	EMBLEM-RADIATOR	6650 01	GASKET-BEARING PLATE	3250 19
COUPLING-FLANGE&STEERING	4920 03	COVERING-FRONT SEAT BACK	7520 08	EMBLEM-TRUNK LID	6650 02	GASKET-BLOWER RESISTOR	8220 02
	4930 02	COVERING-FRONT SEAT CUSHION	7520 11	ENGINE A	1110 01	GASKET-CAMSHAFT SUPPORT COVER	1320 05
COUPLING	1720 13	COVERING-HEADREST	7520 05		1111 01	GASKET-CATAL CONVERTER	2460 10
COVER-AIR CONDITIONING	8110 15	COVERING-REAR SEAT	7540 02	ESCUTCHEON-REMOTE	7210 02	GASKET-COVER, CAMSHAFT	1321 08
COVER-ARMREST,FRONT	7211 10	COVERING-REAR SEAT BACK	7540 05	ESCUTCHEON-REMOTE CONTROL	7211 03	GASKET-CYLINDER HEAD	1310 22
COVER-ARMREST,REAR	7211 07	COVERING SET-FRONT SEAT	7520 19		7220 02		
COVER-BACK PANEL LOWER	7330 18	COWL	6150 08		7221 03	GASKET-DIFFERENTIAL GEAR COVER	3220 09
COVER-BATTERY TERMINAL	5610 08	CRANK-BELL	6320 07	EXTENSION-FLOOR PANEL,REAR	6510 09	GASKET-EGR ADAPTER	2431 14
COVER-CLUTCH	3110 02	CRANK-WINDOW LIFTER	6330 17			GASKET-EGR MANIFOLD BLOCK	2431 09
COVER-CLUTCH HOUSING	3220 06		7211 16	= F =		GASKET-EGR VALVE	2431 18
COVER-CONSOLE	7140 13		7221 14			GASKET-EXHAUST MANIFOLD	2440 02
COVER-CYLINDER LOCK	4830 15	CRANKSHAFT	1220 07	FACIA-FRONT BUMPER	6720 02		2441 02
COVER-DIFFERENTIAL GEAR	3220 08	CROSSMEMBER-FLOOR PANEL, FRONT	6520 04	FACIA-REAR BUMPER	6730 02	GASKET-EXHAUST,FRONT PIPE	2460 01
COVER-DIMMER&WIPER BLANK	7120 08	CROSSMEMBER-FRONT SEAT	6510 02	FAN	1741 05	GASKET-GEARSHIFT COVER	3260 27
COVER-DUST	8331 09	CROSSMEMBER-RADIATOR	6520 02	FASTENER-BOWDEN CABLE SPRING	6130 12	GASKET-HEAD	8320 16
COVER-FUEL PUMP HOLE	6510 14	CROSSMEMBER-REAR SEAT	6520 09	FASTENER-SPRING	2120 10	GASKET-INTAKE MANIFOLD	2430 02
COVER-FUSE BOX	7110 20	CUFF-BRAKE WHEEL CYLINDER	4520 08		2130 13		2431 02
COVER-GEARSHIFT	3260 12	CUSHION	1760 17	FILLER-DROP WINDOW GLASS	6230 05	GASKET-OIL PAN	1230 28
COVER-HANDLE	7310 04	CYLINDER-BODY	4520 09		6330 11	GASKET-OIL PUMP BODY	1230 11
COVER-HEATER&EVAPORATOR CORE	8210 24	CYLINDER-BRAKE WHEEL	4520 03	FILTER-FUEL	2120 14	GASKET-OIL SEPARATOR	1240 01
COVER-HOUSING END	4920 12	CYLINDER-MASTER	3120 07	FILTER-OIL	1230 30	GASKET-PIPE FLANGE	2431 12
	4930 08	CYLINDER-RELEASE	3120 15	FILTER-WATER CORE	8210 30	GASKET-THR OTTLE BODY	2210 02
COVER-LOCK CYLINDER	6460 07	CYLINDER-SHAFT&GUIDE PIN	8320 13	FINGER-SHIFT	3260 20		2211 02
COVER-OIL PUMP	1230 09	CYLINDER A-MASTER	4630 01	FLANGE-DIFFERENTIAL GEAR BEARING	3270 15	GASKET-TRANSAXLE COVER	3250 17
COVER-PARKING BRAKE	6510 05			FLUID-BRAKE	9120 05	GASKET-WATER TANK	1610 05
COVER-PEDAL PLATE	4640 10	= D =		FLUID-WINDOW CLEANER	9120 06	GASKET	3120 09
COVER-RADIATOR GRILLE	6710 06			FLYWHEEL A	1220 10		6420 02
COVER-REAR DOOR CENTER PART	7220 12	DAMPER-STABILIZER	4310 17	FOLLOWER-CAM	1310 17		8210 22
COVER-REAR FRAME ROOF	7310 03	DEADENER-FLOOR FRONT TUNNEL	7610 17	FORK-1ST&2ND GEARSHIFT	3260 01		8220 06
COVER-REAR SEAT BACK	7540 07	DEADENER-FLOOR PANEL,FRONT	7610 16	FORK-3RD&4TH GEARSHIFT	3260 04		9120 13
COVER-REAR SEAT HINGE	7540 08	DEADENER-FLOOR PANEL,REAR	7610 18	FORK-CLUTCH RELEASE	3220 18	GASKET KIT-ENGINE OVERHAUL	1140 01
COVER-RECLINER, INNER	7520 17	DEADENER-FLOOR REAR TUNNEL	7610 19	FORK-GEARSHIFT REVERSE	3260 09		1141 01
COVER-RECLINER, OUTER	7520 16	DEADENER-REAR SEAT FLOOR	7610 20	FORK A-GEARSHIFT SLIDING	3250 11	GAUGE-FUEL&TEMPERATURE	5221 06
COVER-ROCKER PANEL	7610 04	DEADENER-TRUNK FLOOR	7610 21	FRAME-COMMUTATOR END	1760 25	GEAR-AXLE SHAFT BEVEL	3270 05
COVER-SCREW	7530 08	DEFLECTOR-WATER	1910 20	FRAME-DEFROSTER	8110 14	GEAR-CAMSHAFT	1330 06
COVER-SHIM	4512 14		6150 07	FRAME-FIELD	1760 21		1331 09
COVER-STEERING COLUMN,LOWER	4820 02	DISC-BEVEL GEAR	3270 07	FRAME-FRONT SEAT BACK	7520 10	GEAR-CLUSTER GEAR 5TH SPEED	3240 08
COVER-STEERING COLUMN,UPPER	4820 01	DISC-BRAKE	4130 06	FRAME-FRONT SEAT CUSHION	7520 13	GEAR-CLUTCH	3230 09
COVER-STEERING GEAR PASS	4940 05	DISC-CLUTCH	3110 01	FRAME-GRIP HANDLE	7210 10	GEAR-CRANKSHAFT	1330 11
COVER-STEERING KNUCKLE SHEET	4130 02	DISC-INSULATION	4640 02	FRAME-INSTUMENT PANEL CENTER	7130 01	GEAR-DIFFERENTIAL BEVEL	3270 06
COVER-SWITCH BLANK	7120 07	DISC-MAINSHAFT	3230 34	FRAME-LOCKING BUTTON	7210 05	GEAR-DRIVEN WORM	3270 03
COVER-THERMOSTAT	1681 05	DISC	4140 03		7220 05	GEAR-HELICAL DIFFERENTIAL GEAR	3270 02
COVER-TRANSEXAXLE	3250 16	DISTRIBUTOR-WATER	1650 16	FRAME-REAR ROOF	6430 04	GEAR-OIL PUMP	1230 07
COVER-TRANSMISSION CASE	3220 11	DISTRIBUTOR A-IGNITION	1720 01	FRAME-RECEIVER	7130 04	GEAR-SLIDING TO REVERSE	3230 26
COVER-TRIM SHROUD SIDE	7330 23	DOOR-FUEL FILLER	6420 01	FRAME-ROOF SIDE INNER	6410 16	GEAR	1760 19
COVER-WHEEL	6660 05	DOWEL	7110 19	FRAME-SLIP RING END	1741 22	GEAR A-1ST SPEED	3230 31
COVER-WINDOW FRAME,INNER	6230 12		8110 04	FRAME	8210 03	GEAR A-2ND SPEED	3230 19

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>
GEAR A-3RD SPEED	3230 16	HINGE-GLOVE BOX	7110 14	HOSE-VENTILATION	2410 18	KEY-1ST&2ND SYNCHRONIZER	3230 27
GEAR A-4TH SPEED	3230 05	HINGE-HOOD	6110 02		2450 07	KEY-5TH SPEED SYNCHRONIZER	3230 45
GEAR A-5TH SPEED TRANSAXLE	3230 39	HINGE-REAR SEAT	7540 10		8110 09	KEY-BLANK	6460 06
GEAR A-CRANKSHAFT	1331 17	HINGE-TRUNK LID	6440 02	HOSE-WATER DRAIN	8340 30	KEY-SYNCHRONIZER	3230 11
GEAR A-DRIVEN WORM	3220 24	HOLDER-ASHTRAY	7130 07	HOSE	2120 07	KEY-VALVE	1310 15
GEAR A-INPUT SHIFT CLUSTER	3240 03	HOLDER-BATTERY	5610 03		2130 08		1311 16
GEAR A-POWER STEERING	4910 02	HOLDER-BRUSH	1760 23	HOSE A-HOOD	5330 08	KNOB-GEARSHIFT	3910 02
GEAR A-REVERSE IDLER	3240 11	HOLDER-BULB	5110 17	HOSE A-RESERVIOR,FRONT	5330 04	KNOB-RECLINER,LEVER	7520 14
GEAR A-SLIDING	3230 24	HOOD-FRONT, LOWER	1330 16	HOSE A-VACUUM	8350 11	KNUCKLE-STEERING	4130 01
GEAR A-STEERING	4910 01	HOOD-FRONT, UPPER	1330 15	HOUSING-AIR DISTRIBUTION	8110 13		
GEAR A	1760 16	HOOD-TIMING BELT,REAR	1330 04	HOUSING-CONTROL SWITCH	8350 14	= L =	
GLASS-BACK WINDOW	6640 02	HOOD PANEL	6110 01	HOUSING-DIFFERENTIAL GEAR	3270 01		
GLASS-FRONT WINDOW	6640 03	HORN A	5410 01	HOUSING-IGNITION SWITCH	4830 34	LAMP-FOG	5110 10
GLASS-OUTSIDE MIRROR	6630 02	HOSE-BRAKE,FRONT	4650 06	HOUSING-LIGHTER	7130 09	LAMP-HEAD	5110 01
GLASS-QUARTER WINDOW	6640 06	HOSE-BRAKE,REAR	4650 07	HOUSING-NOZZLE,CENTER	8110 02	LAMP-HIGH MOUNT STOP	5140 12
GLASS-REAR FIXED WINDOW	6640 05	HOSE-BREATHER	2451 07	HOUSING-NOZZLE, OUTER	8110 08	LAMP-LICENSE PLATE	5140 09
GLASS-REAR WINDOW	6640 04	HOSE-CANISTER VENTILATION	2130 16	HOUSING-RACK&PINION	4920 11	LAMP-ROOM,FRONT	5410 03
GLASS-WINDSHIELD	6640 01	HOSE-DEFROSTER	8110 10	HOUSING-THERMOSTAT	1680 01	LAMP-TAIL	5140 01
GREASE	9120 07	HOSE-ELASTIC, GEAR	4950 02	HOUSING A-AIR INLET	8230 01	LAMP-TURN SIGNAL	5110 07
GRILLE-FRONT FOG LAMP	6720 27	HOSE-ELASTIC,PUMP	4950 01	HOUSING A-IGNITION SWITCH	4830 33	LAMP	5410 15
GRILLE-RADIATOR	6710 01	HOSE-ELBOW AIR CLEANER	2410 17	HOUSING A-SIGNAL SWITCH	4830 06	LATCH-HOOD LOCK	6130 04
GRIP-HANDLE FRONT DOOR	7210 09	HOSE-ELBOW, LOWER	1650 02	HOUSING A-STEERING COLUMN	4830 13	LATCH-TRUNK LID	6450 06
GRIP-OUTSIDE MIRROR	6630 03		1651 02	HOUSING A-THERMOSTAT	1681 07	LENS-TURN SIGNAL ADD.	5110 16
GROMMET-INSULATING	8340 07	HOSE-ELBOW, UPPER	1650 01	HOUSING A	1760 02	LETTERING	6650 03
GROMMET-MOUNTING	4920 13		1651 01	HUB-BRAKE DISC	4130 05	LEVER-ACCEL CONTROL PEDAL	2220 13
	4930 09	HOSE-ENGINE VENTILATION	1240 05	HUB-REAR WHEEL	4310 11	LEVER-GEARSHIFT INTER	3260 22
GROMMET-PIPE VACUUM	8350 04	HOSE-FUEL FEEDING,FRONT	2122 01	= I =		LEVER-HOOD BOWDEN CABLE	6110 15
GROMMET-RESONATOR	2410 14	HOSE-FUEL RETURN	2122 02			LEVER-PARKING BRAKE	4530 01
GROMMET-WHEEL HOUSE	2410 11	HOSE-HEATER FEEDING	1650 11	INJECTOR A-FUEL	2210 11	LEVER-RELEASE	3220 20
GROMMET-WIPER UNIT	5310 07	HOSE-HEATER RETURN	1650 12		2211 11	LEVER	1760 04
GROMMET	2120 05	HOSE-HEATER, FEEDING	1651 11		2211 11		8210 07
	2130 20	HOSE-HEATER, RETURN	1651 12	INSERT-NOZZLE,CENTER	8110 03	LEVER A-GEARSHIFT	3910 03
	3220 29	HOSE-HYDRAULIC CLUTCH	3120 13	INSERT-NOZZLE, OUTER	8110 07	LIFTER-CAM FOLLOWER	1310 18
	4620 02	HOSE-MANIFOLD&DISTRIBUTOR	1650 14	INSERT-SIDE PANEL, OUTER	6410 11	LIFTER-WINDOW, FRONT	6230 07
	4950 18	HOSE-PIPE TO WATER PUMP	1651 05	INSERT-VENTILATION	7221 13	LIFTER-WINDOW,REAR	6330 13
	6110 16	HOSE-PIPE&SURGE TANK	1650 06	INSTRUMENT A	5221 01	LIGHTER-CIGARETTE	7130 08
GUARD-FENDER MUD	6750 01	HOSE-PIPE&WATER PUMP	1650 05	INSULATION-A PILLAR	7610 22	LINE KIT-CYLINDER	4930 05
GUARD-REAR BUMPER MUD	6750 06	HOSE-RADIATOR TO SURGE TANK	1651 07	INSULATION-B PILLAR	7610 23	LINER-FENDER	6140 07
GUIDE-RACK&INSERT	4930 11	HOSE-RADIATOR&SURGE TANK	1650 07	INSULATION-DASH PANEL,INNER	7610 10	LINING-FLOOR PANEL,FRONT	7610 01
GUIDE-SEAT BELT	7560 06	HOSE-REFRIGERANT SUCTION	8340 21	INSULATION-DASH PANEL, INNER	7610 11	LINING-FLOOR PANEL,REAR	7610 02
GUIDE-THRUST BEARING	3220 15	HOSE-RESERVOIR	3120 05	INSULATION-DASH PANEL, OUTER	7610 09	LINING-FLOOR PANEL,TRUNK	7610 03
GUIDE-VALVE	1310 02	HOSE-RETURN FLOW	4950 04	INSULATION-LOWER INSTRUMENT	7110 21	LINKAGE-WIPER UNIT	5310 09
	1311 02	HOSE-SUCT&DISCH FREON	8340 14	INSULATION	1741 26	LOCATOR-FRONT SPRING	4140 10
GUSSET-SIDE PANEL, OUTER	6410 12	HOSE-SUCTION	4950 05	ISOLATOR-AIR CLEANER	2410 08	LOCK-BRAKE HOSE	4650 10
		HOSE-SUCTION LINE,PUMP	4950 06	= J =		LOCK-FRONT DOOR	6220 01
= H =		HOSE-SURGE TANK TO PIPE	1651 06			LOCK-REAR DOOR	6320 01
		HOSE-THROTTLE BODY,FEED	1650 13	JACK A	9110 04	LOCK A-GLOVE BOX	7110 10
HANDLE-DOOR OUTSIDE	6220 18		1651 13	JACKET A-STEERING COLUMN	4830 14	LOCK SET-CAR	6460 01
	6320 19		2130 19	JAMPER A	2122 11	LOCK SET-DOOR	6460 03
HANDLE A	7310 05	HOSE-THROTTLE BODY,RETURN	1650 15	JET-VENTING	4520 05	LOCK SET-GLOVE BOX	6460 05
HEAD-FRONT	8320 11		1651 14	JOINT A-SEAL&C/G	4120 03	LOCK SET-STEERING	6460 02
HEAD A-CYLINDER	1310 01	HOSE-VACUUM	2210 10	JOINT A-SEAL&C/V	4120 01	LOCK SET	6460 04
	1311 01		2211 10	JOINT SET-CONT ARM BALL	4150 02	LOCK&SLEEVE KIT	8320 08
HEADLINING A	7310 01		2450 01	= K =		LONGITUDINAL A-FRONT	6520 05
HEADREST	7520 03		2451 01			LONGITUDINAL A-REAR	6520 10
HEATSHIELD-EXH MANIFOLD	2441 06	HOSE-VACUUM TANK&PIPE	8350 05				
HEATSHIELD-EXHAUST MANIFOLD	2440 03	HOSE-VENTILATION	2130 12				

PART NAME INDEX

English

PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.
= M =		NUT-EXPANSION	6750 03	NUT	8331 07	PANEL A-TRUNK LID	6440 01
MAGNET	3220 23	NUT-FLANGED	7140 07		8340 04	PANEL A-UPPER BACK	6440 04
MANIFOLD A-EXHAUST	2440 01	NUT-HEXAGON	5110 04	= O =			
MANIFOLD A-INTAKE	2430 01	NUT-HEXAGONAL	1630 08	O-RING	1321 13	PANEL A-WHEELHOUSE FRONT	6140 11
MASK&LENS	5221 03	NUT-HEXAGONAL LOCK	3120 24	O RING-DIFFERENTIAL	3270 14	PANEL A-WHEELHOUSE INNER	6410 18
MAT-FLOOR PANEL,TRUNK	7610 03	NUT-LOCKING	5310 05	O RING-FR HEAD,CYLINDER	8320 12	PANEL C-SIDE OUTER	6410 01
MIRROR A-IN SIDE,TILTABLE	7320 01	NUT-RADIATOR GRILLE	6710 03	O RING-FUEL INJECTOR,LOWER	2210 14	PAWL-GEARSHIFT ROD	3260 08
MIRROR A-OUTSIDE	6630 01	NUT-SPECIAL	2110 09	O RING-FUEL PIPE	2120 02	PEDAL-BRAKE	4640 09
MODULE-CHIME BELL	5620 04		6720 25	O RING-INJECTOR	2210 13	PEDAL-CLUTCH	3130 01
MODULE	1720 05		6730 13	O RING	2122 09	PIECE-5TH SPEED ENGAGING	3260 07
MOLDING-BACK WINDOW	6640 08	NUT-SPECIAL CLAMP	7110 08		3220 14	PIECE-5TH SPEED GUIDE	3230 44
MOLDING-BUMPER BRIGHT	6720 26	NUT	1630 12	OIL-ENGINE	3270 16	PIECE-BACK WINDOW LOCATING	6640 10
MOLDING-CENTER FRAME	7130 02		1650 10	OIL-MANUAL TRANSAXLE	4930 06	PIECE-CONNECTING	1230 31
MOLDING-CLUSTER HOUSING	7120 01		1651 10	OIL-POWER STEERING	4950 24	PIECE-GUIDE 1ST&2ND SPEED	3230 25
MOLDING-FENDER	6610 01		1711 02	ORIFICE	8340 26	PIECE-GUIDE, GLASS DROP	6230 13
MOLDING-FRONT DOOR	6610 02		1720 21			PIECE-SEAT ADJUSTMENT END	7530 03
MOLDING-GUIDE RAIL, INNER	7530 05		1741 02			PIECE-STATIONARY POLE	1720 03
MOLDING-QUARTER	6610 04		1751 07			PIECE-VALVE THRUST	1310 16
MOLDING-REAR DOOR	6610 03		1760 28			PIECE-WINDSHIELD LOCATING	6640 09
MOLDING-WINDSHIELD	6640 07		1910 05			PILLAR-FRONT BODY, INNER	6410 14
MOTOR-POWER WINDOW,FRONT	6230 08		2130 04	PAD-ACCEL CONTROL CABLE	2220 14	PILOT-HOOD LOCK	6110 13
MOTOR-POWER WINDOW,REAR	6330 14		2410 13	PAD-CLUTCH PEDAL	3130 02	PIN-BLOCKING	3250 08
MOTOR-WIPER	5310 01		2431 04	PAD-FRONT SEAT BACK	7520 09	PIN-COILED	3260 03
MOTOR&FAN A	8220 05		2440 05	PAD-FRONT SEAT CUSHION	7520 12	PIN-DIFFERENTIAL SPRING	3270 09
MOUNT A-PEDAL	2220 20		2441 03	PAD-REAR SEAT	7540 03	PIN-DOOR STRIKER	6220 04
MUFFLER-EXHAUST,FRONT	2460 14		2460 12	PAD-REAR SEAT BACK	7540 06		6320 03
MUFFLER-EXHAUST,REAR	2460 15		3120 08	PAD-REAR SPACER SEALING	6730 27	PIN-DOWEL	2110 07
= N =			3130 06	PAD A-HEADREST	7520 04		3220 02
NECK-WATER INLET	1210 06		4140 02	PAD SET-FR BRAKE	4512 12	PIN-HINGE	3250 07
NOZZLE-DEFROSTER, LATERAL	8110 06		4150 06	PAD SET-FRONT BRAKE	4511 11	PIN-PISTON	1220 02
NOZZLE-WINDSHIELD WASHER	5330 09		4310 04		4512 02	PIN-PISTON ROD	4620 14
NUT-ADJUSTER PLUG LOCK	4920 22		4320 02	PAINT-TOUCH UP	9120 10	PIN-RETAINING SPRING	4520 20
NUT-ARMREST	7211 09		4530 13	PAINT	9120 11	PIN-ROLLER	1720 14
	7221 08		4620 03	PAN A-OIL	1230 23	PIN-SPLIT	4130 09
NUT-CAGE	2130 07		4640 03	PANEL-HINGE PILLAR	6410 03		4310 15
NUT-CASTLE	4130 08		4830 02	PANEL-OUTER	6410 06	PIN-STRAIGHT	6220 11
	4150 14		4910 05	PANEL-QUARTER OUTER, UPPER	6410 07		6320 12
	4310 14		5110 13	PANEL-ROCKER OUTER	6410 05	PIN-TIMING	1330 18
NUT-CLAMP	6140 03		5140 02	PANEL-SIDE OUTER, ROOF	6410 04	PIN	3130 14
	6720 13		5310 06	PANEL A-DASH	6150 01		3910 11
	6730 23		5410 07	PANEL A-FENDER	6140 01	PIN KIT-FR&GREASE	4512 03
	6750 08		5610 04	PANEL A-FLOOR,FRONT	6510 01	PIN&SPRING SHOE KIT	4511 08
	7110 05		6220 19	PANEL A-FLOOR,REAR	6510 07	PINION-BEARING	4920 08
	7130 13		6320 20	PANEL A-FLOOR,SIDE	6510 04	PINION-STOP	1760 14
	7140 18		6330 10	PANEL A-FRONT	6130 01	PIPE-BRAKE,FRONT	4650 01
NUT-CLIP	4950 23		6610 06	PANEL A-FRONT DOOR	6210 01	PIPE-BRAKE,REAR	4650 04
	6720 15		6720 08	PANEL A-INSTRUMENT	7110 01	PIPE-CONDENSOR LIQUID	8340 17
	6730 30		6730 25	PANEL A-LOWER BACK	6510 11	PIPE-CONNECTING,EXHAUST	2460 28
NUT-EXPANSION	6150 12		7110 02	PANEL A-REAR DOOR	6210 02	PIPE-ENGINE VENTILATION	1240 03
			8220 04	PANEL A-ROOF	6430 01	PIPE-EVAPORATOR LIQUID	8340 18
			8230 03	PANEL A-SIDE INNER	6410 17	PIPE-FUEL	2120 08
			8320 03	PANEL A-SIDE OUTER	6410 02	PIPE-FUEL RETURN PIPE	2120 03
						PIPE-FUEL VAPOR	2130 10
						PIPE-FUEL, FEEDING	2120 01
						PIPE-GEAR HIGH PRESSURE	4950 03
						PIPE-HEATER TAKE OFF	1311 26
						PIPE-HYDRAULIC CLUTCH	3120 10

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>
PIPE-OIL SUCTION	1230 18	PLUG-OIL DUCT CLOSING	1311 10	REGULATOR-FUEL PRESSURE	2211 08	RING-RETAINING	4130 03
PIPE-RADIATOR&ENGINE	1650 03	PLUG-OIL FILLER	3260 30	REGULATOR	1741 16		4530 16
PIPE-RADIATOR,PUMP	1651 03	PLUG-REAR CONSOLE	7140 08	REINF-CENTER PILLAR,FRONT	6410 09		4620 15
PIPE-SUCTION,EVAPORATOR	8340 19	PLUG-SCREW	1230 06	REINF-CENTER PILLAR,REAR	6410 10		4830 09
PIPE-VACUUM	2130 18		1310 23	REINF-FRONT BODY PILLAR INNER	6410 15		4920 07
	2450 02		2440 07	REINF-FRONT BUMPER IMPACT BRACKET	6720 07		6730 10
	2451 02		3220 22	REINF-REAR BUMPER IMPACT	6730 09		8320 05
	8350 03	PLUG-SPARK	1710 03	REINFORCEMENT-BUMPER	6510 10	RING-SEAL	1230 20
PIPE-VACUUM SENSOR	2510 07	PLUG-WATER CHAMBER CLOSE	1311 09	REINFORCEMENT-FRONT HINGE	6410 13		1630 10
PIPE-VENTILATION	2130 14	PLUG-WATER DRAIN	6410 20	REINFORCEMENT-FRONT TUNNEL	6520 08		1681 01
PIPE A-ADAPTOR,FEEDING	2122 04		6510 12	REINFORCEMENT-REAR TUNNEL	6510 06	RING-SEAL,THERMOSTAT	1681 04
PIPE A-ADAPTOR,RETURN	2122 06	PLUG-WATER DRAIN,CENTER	6150 06	RELAY	5620 03	RING-SHAFT SEAL	1220 09
PIPE A-FRONT EXHAUST	2460 07	PLUG-WATER DRAIN,RIGHT	6150 05	RELAY A-CENTRAL DOOR LOCK	6350 11		1320 11
PIPE A-SUCTION LINE	4950 30	PLUG	1210 12	RESERVOIR-HYDRAULIC CLUTCH	3120 03		3220 13
PISTON-WHEEL BRAKE CYLINDER	4520 07		1760 06	RESERVOIR-POWER STEERING OIL	4950 07		3260 18
PISTON	1220 01		3250 10	RESERVOIR A	5330 01		3270 13
	4511 10		4520 12	RESISTOR-BLOWER MOTOR	8220 03		4310 09
	4512 06		6220 12	RESISTOR-DUAL	5410 12	RING-SYNCHRONIZING	3230 07
	4511 09		6320 13	RESISTOR	5410 12	RING-THERMOSTAT HOUSING SEAL	1680 02
PISTON SEAL KIT	4630 06		7610 12	RESONATOR-AUXILIARY	2410 19	RING-THREADED	1230 25
PISTON&SEAL KIT	6130 06	PLUNGER-VALVE,PRESS RELIEF	1230 03	RESONATOR-AUXILIARY,3RD	2410 27		4140 14
PIVOT-SUPPORT ROD	4140 07	PLUNGER	1760 08	RESONATOR	2410 09	RING-TOLERANCE	1741 21
PLATE-BALL BEARING	3250 05	POLE-ANTENNA	5420 03	RETAINER-AIR TEMP SENSOR	2410 04	RING-WASHER RETAINING	3230 04
PLATE-BEARING	4520 13	PROPORTIONER-BRAKE	4630 07	RETAINER-BUMPER	6730 18	RING GEAR-OIL PUMP	1230 08
PLATE-BRACKET	4520 02	PROTECTOR-BLEEDER SCREW	4511 03	RETAINER-SNAP	6720 12	RING SET-PISTON	1220 03
PLATE-BRAKE BACKING	4150 10		4512 08		6730 16	RIVET-EXPANSION	6140 08
PLATE-BUMPER	4320 03	PULLEY-CRANKSHAFT	1330 19	RETAINER-VALVE SPRING	1311 15		6720 21
PLATE-BUMPER,UPPER&LOWER	1320 12		1331 27	RETAINER	1720 08	RIVET-POP	6230 09
PLATE-CAMSHAFT PRESSURE	4150 08	PULLEY-IDLER	1331 14		2122 07		6330 15
PLATE-CONTROL ARM&SUPPORT	1331 28	PULLEY	1741 03		8210 08		6730 15
PLATE-CRANKSHAFT,PRESSURE	6150 02	PULLEY A-HYDRAULIC PUMP	4950 27	RETAINER&WASHER	6730 21	RIVET-ROUND HEAD	6110 12
PLATE-DASH PANEL STRIKER	7210 15	PULLEY A	8331 06	RING-3 CONE INTERMEDIATE	3230 22	RIVET	4530 11
PLATE-DEPOSIT BOX	4920 29	PULLEY&BEARING A	8320 06	RING-BACK UP SWITCH SEAL	3220 28		6720 20
PLATE-DISTANCE	3260 23	PUMP-ELECTRIC WASHER	5330 03	RING-BRAKE HOSE SEAL	4650 09		6730 14
PLATE-GUARD	8331 10	PUMP-FUEL	2110 02	RING-CIGARETTE LIGHT	7130 10	ROD-1ST&2ND GEARSHIFT	3260 02
	6110 08	PUMP-OIL	1230 01	RING-CLUSTER BEARING RETAINER	3240 06	ROD-3RD&4TH GEARSHIFT	3260 05
PLATE-HOOD WIRING GUIDE	1910 17	PUMP-WATER	1330 01	RING-CRANKSHAFT SEAL	1230 02	ROD-CENTRAL LOCKING	6350 02
PLATE-LOCKING	3270 17	PUMP A-HYDRAULIC UNIT	4950 25	RING-CYLINDER BLOCK SEAL	1330 02	ROD-DOOR LOCKING	6220 06
	4830 03	PUMP A-WATER	1331 01		1331 02		6320 08
	4920 31			RING-DEFLECTING	4120 20	ROD-DOOR LOCKING CON	6320 09
PLATE-LONGITUDINAL CLOSING,FRONT	6520 03			RING-DIFFERENTIAL BEARING	3270 12	ROD-HOOD HOLD OPEN	6130 07
PLATE-LOWER STUD	6730 08			RING-E	3130 12	ROD-LATCH PULL	6450 04
PLATE-PRESSURE	1330 12	RACK-STEERING	4920 23		4650 10	ROD-OPERATING STOP	4530 08
PLATE-PRINTED CIRCUIT	5221 07	RADIATOR A	1610 01	RING-EXHAUST PIPE TRIM	2460 27	ROD-OUTSIDE HANDLE	6220 21
PLATE-REAR BUMPER IMPACT BAR	6730 07	RAIL-DROP WINDOW	6330 12	RING-FRONT SPRING INSULATOR	4140 11		6220 22
PLATE-SECURING SPRING	4520 22	RAIL-DROP WINDOW,FRONT	6230 06	RING-INSIDE SYNCHRONIZER	3230 21	ROD-PARKING BRAKE PULL	4530 10
PLATE-VALVE	8320 15	RAIL-FUEL	2210 06	RING-INSULATION	2460 13	ROD-PISTION	4620 13
PLATE-VALVE SPRING	1310 14		2211 06	RING-INTERNAL RETAINING	4920 16	ROD-REMOTE CONTROL	6220 07
PLATE-WEB,REAR	6410 19	RAIL-INNER GUIDE	7530 01	RING-JOINT RETAINING	4120 19		6320 05
PLATE	1760 05	RAIL-OUTER GUIDE	7530 04	RING-LOCKING	1760 13	ROD-REVERSE GEARSHIFT	3260 10
PLATE A-BACK,TIMING BELT	1331 04	RAIL-WINDSHIELD HEADER	6430 02	RING-OIL PUMP SEAL	1230 05	ROD-SOLENOID PULL	6450 03
PLATE&BASE	1720 02	RAIL A-ROOF	6430 05	RING-OUTSIDE SYNCHRONIZER	3230 23	ROD-TIE,INNER	4940 01
PLIER	9110 08	READJUSTING UNIT	4520 15	RING-REAR SPRING INSULATING	4320 11	ROD-TIE, OUTER	4940 02
PLUG-CONTACT SWITCH	6220 16	RECLINER A	7520 15	RING-RETAINER	7540 11	ROD A-CONNECTING	1220 04
	6320 17	RECTIFIER	1741 18	RING-RETAINING	3230 10	ROD A-GEARSHIFT	3260 19
PLUG-GEARSHIFT COVER	3260 29	REED-SUCTION	8320 14		3240 05	ROD A-GEARSHIFT CONTROL	3910 09
PLUG-IGNITION TIMING	1210 03	REGULATOR-FUEL PRESSURE	2210 08		3260 17	ROTOR	1720 16

PART NAME INDEX

English

PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.	PART NAME	LOC. NO.
ROTOR	1741 08	SCREW	3250 23	SEAL-BAYONET CAP	1320 02	SENSOR A-CRANKSHAFT POSITION	1331 32
= S =			3910 04	SEAL-C/G JOINT	4120 11	SENSOR A-TEMPERATURE	1311 20
			4130 10	SEAL-C/V JOINT	4120 10	SHACKLE-ENGINE TRANSPORT	1110 02
SCRAPER-OIL	1230 26		4150 07	SEAL-CAMSHAFT,FRONT	1321 11		1111 02
SCREW	2130 23		4310 02	SEAL-CHEESE HEAD	4511 07	SHACKLE-LATCH	6450 08
	2510 10		4320 08	SEAL-CLIP	8230 10	SHAFT-AXLE	4120 08
	5140 14		4520 11	SEAL-COVER,FRONT	1331 37	SHAFT-DIFFERENTIAL GEAR	3270 08
SCREW-ACCUMULATOR BRACKET	8340 12		4530 02	SEAL-DASH RUBBER	4920 05	SHAFT-HINGE	7110 15
SCREW-BLEEDER	4511 04		4650 12		4930 04	SHAFT-INPUT DRIVE	3240 02
	4512 09		4820 05	SEAL-EVAPORATOR CORE	8210 42	SHAFT-PEDAL MOUNTING	3130 03
	4650 08		4830 25	SEAL-EVAPORATOR&CASE	8210 33		4640 07
SCREW-BRAKE HOSE	6150 09		4910 06	SEAL-FLEXIBLE JOINT EXH	2460 04	SHAFT-REVERSE IDLER GEAR	3240 12
SCREW-COWL FIX	1230 10		4920 02	SEAL-FORNT DOOR TRIM	7211 15	SHAFT	8210 13
SCREW-CR MACHINE	8331 08		4950 11	SEAL-FRONT DOOR TRIM	7210 14	SHAFT A-FRONT AXLE	4110 01
SCREW-FLANGED	2110 04		5110 03	SEAL-FRONT HOUSING	4620 04	SHAFT A-MAIN	1720 09
SCREW-FUEL PUMP	2110 12		5140 11	SEAL-FUEL FILLER TUBE	2110 15	SHAFT A-MAIN,TRANSAXLE	3230 02
SCREW-FUEL SENDER	1110 05		5310 10	SEAL-FUEL PUMP	2110 03	SHAFT A-STEERING COLUMN	4830 20
SCREW-HEXAGON HEAD	1111 05		5330 07	SEAL-FUEL SENDER	2110 11	SHAFT A	1760 18
	1320 04		5410 06	SEAL-HEATER&EVAPORATOR	8210 36	SHELF-BACK PANEL UPPER	7310 07
	1330 05		5420 04	SEAL-HINGE	6110 09	SHELL-INLET TANK	1610 06
	2440 04		5610 07	SEAL-PINION	4920 06	SHELL-OUTLET TANK	1610 07
	3220 07		6110 03	SEAL-REAR DOOR TRIM	7220 09	SHIELD-CATAL CONVERTER PROT V	2460 21
SCREW-HEXAGONAL FLANGE	1750 10		6130 05		7221 12	SHIELD-MUFFLER PROTECTIVE	2460 23
SCREW-HEXAGONAL HEAD	1650 17		6140 02	SEAL-RESERVOIR	4630 04	SHIELD-OIL RESERVOIR	4950 09
SCREW-HOSE&CYLINDER	3120 14		6150 10	SEAL-STRIKER PLATE	6150 03	SHIELD	1760 20
SCREW-HOUSING	8230 09		6220 02	SEAL-TIMING COVER,LOWER	1331 23	SHIM-ANTI NOISE	4511 12
SCREW-IGNITION SWITCH	4830 36		6320 02	SEAL-TIMING COVER,UPPER	1331 20		4512 13
SCREW-RADIATOR GRILLE	6710 02		6330 06	SEAL-TUBE&MOUNTING	8210 17	SHIM-COVER	4511 13
SCREW-RETAINER	6730 19		6350 15	SEAL-VALVE STEM	1310 12	SHIM-CYLINDER LOCK	6220 23
SCREW-STEERING COLUMN	4830 04		6420 03		1311 13	SHIM	2220 05
SCREW-TENSION	8331 04		6440 03	SEAL	1331 15	SHOE-GEARSHIFT	3250 12
SCREW	1230 10		6450 09		8210 28	SHOE A-BRAKE,FRONT	4520 18
	1320 14		6630 05	SEAL KIT-C/V JOINT	4120 05	SHOE A-BRAKE,REAR	4520 19
	1330 08		6720 09	SEAL KIT-JOINT	4120 06	SHOE SET-BRAKE,REAR	4520 23
	1630 03		6730 20	SEAL KIT-JOINT T/P	4120 07	SHORT GEAR A	4920 01
	1650 21		6750 07	SEAL KIT-PISTON	4512 05		4930 01
	1651 04		7110 03	SEAL SLEEVE SET	4511 06	SHROUD-HEATER CORE	8210 29
	1710 02		7130 11	SEAT-FRONT	7520 02	SHROUD-RADIATOR	1630 06
	1741 19		7140 03	SEAT-HEATER&EVAPORATOR	8210 34	SLEEVE-BELT GUIDE SPACER	7550 06
	1750 02		7210 07	SEAT-HOOD HOLD OPEN ROD	6110 05		7560 08
	1760 11		7211 08	SEAT-INTAKE VALVE SPRING	1310 10	SLEEVE-CLUTCH HOUSING	1210 07
	1910 02		7220 13	SEAT-SPRING,UPPER	4140 09	SLEEVE-CYLINDER HEAD OIL DUCT	1310 06
	2110 14		7221 07	SEAT A-FRONT	7510 01	SLEEVE-DETENT	3250 24
	2120 12		7310 06	SEAT A-REAR	7540 01	SLEEVE-HEADREST	7520 06
	2130 03		7320 03	SEAT A-SPRING,UPPER	4140 08	SLEEVE-MAINSHAFT OIL DUCT	3220 04
	2210 09		7330 08	SEAT BACK A-REAR	7540 04	SLEEVE-NEEDLE	3240 01
	2211 09		7520 18	SENDER-FUEL	2110 10	SLEEVE-OIL PUMP	1230 12
	2220 12		7530 07	SENSOR-AIR TEMPERATURE	2410 03	SLEEVE-PARKING BRAKE	4530 03
	2410 06		7550 08	SENSOR-DISTANCE	2510 04	SLEEVE-SHIFT	3230 43
	2431 06		7560 07	SENSOR-ELECTRIC WASHER	5330 02	SLEEVE-SPLIT	6220 11
	2441 05		7610 05	SENSOR-EXHAUST OXYGEN	2440 06		6320 12
	2460 06		8110 05		2441 07	SLEEVE	1210 11
	2510 03		8331 02	SENSOR-TEMPERATURE	1310 07		4530 06
	3120 02		8340 03		2430 05	SLEEVE A-5TH SPEED SHIFT	3230 42
	3210 02		8350 06	SENSOR-THROTTLE POSITION	2210 04	SLEEVE A-SHIFT	3230 08
	3220 16	SCREW WASHER	1750 11		2211 04	SLIDE-LOCK CYL COCKING	6220 24
		SCREW&WASHER	1720 06	SENSOR-VACUUM	2510 05	SLIDER-OPERATION ROD	4530 09

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>LOC. NO.</u>
SLIDING PIECE	8331 03	STRAP-CANISTER	2130 06	TENSIONER A	1330 09	WASHER-CAMSHAFT GEAR	1331 11
SLIDING PIN&SEAL SET	4511 05	STRAP-CORE MOUNTING	8210 25	TERMINAL-BATTERY	5610 09	WASHER-CLUTCH GEAR THRUST	3230 13
SNORKEL-AIR CLEANER	2410 21	STRAP-FUEL TANK	2110 06	TERMINAL-BLOWER MOTOR	8220 08	WASHER-CYLINDER HEAD	1311 24
SOCKET-BULB	5221 09	STRAP-GLOVE BOX	7110 12	THERMOSTAT	1680 03	WASHER-DISC	4520 17
SOCKET&BULB	8350 15	STRAP-MOUNTING	5710 17	THERMOSTAT A	1681 03	WASHER-DISTANCE	6220 05
SOLENOID-TRUNK LID	6450 01	STRIP-HOOD SEAL	6110 04	TRANSAXLE A-GEARSHIFT	3210 01		6320 04
SOLENOID	1760 10	STRUT-SHOCK ABSORBER MOUNT	4140 06	TRAY-ASHTRAY,REAR DOOR	7220 07	WASHER-FRONT WHEEL HUB	4130 07
SPACER-ISOLATOR	2410 07	STRUT-TENSION	4620 07	TRAY-BATTERY	6140 13	WASHER-FUEL PUMP	2110 05
SPACER-SHAFT	4830 17	STUD-EXHAUST PIPE	2460 02	TRIM-A PILLAR	7330 01	WASHER-FUEL SENDER	2110 13
SPACER	4320 06	STUD	1741 27	TRIM-B PILLAR,LOWER	7330 06	WASHER-LOCKING	2220 03
	8331 05		8331 11	TRIM-B PILLAR,UPPER	7330 05		3130 12
SPANNER	9110 05	SUNSHADE A	7320 02	TRIM-QUARTER WINDOW	7330 14	WASHER-MAIN SHAFT THRUST	3230 03
SPARK PLUG	1711 06	SUPPORT-FRONT FACIA,UPPER	6720 06	TRIM-REAR SIDE PANEL	7330 13	WASHER-MATRIC FLAT	6720 24
SPEAKER-FRONT	5410 05	SUPPORT-FRONT SEAT REAR, OUTER	6510 03	TRIM-SHROUD SIDE	7330 02	WASHER-PLAIN	1331 08
SPEAKER-REAR	5410 08	SUPPORT-HEATER RETURN HOSE	1650 20	TRIM-WHEELHOUSE,FRONT	7330 11		3120 25
SPEEDOMETER	5221 04		1651 15	TRIM-WHEELHOUSE,REAR	7330 12		3260 14
SPINDLE A-WHEEL	4310 18	SUPPORT-INTAKE MANIFOLD	1650 18	TRIM A-FRONT DOOR	7210 01		4620 09
SPRING-1&2ND SYNCHRONIZER	3230 28	SUPPORT-REAR FACIA,UPPER	6730 17		7211 01	WASHER-REVERSE GEAR THRUST	3240 10
SPRING-3&4TH SYNCHRONIZER	3230 12	SUPPORT-ROOF	6430 03	TRIM A-REAR DOOR	7220 01	WASHER-SEAL	1230 15
SPRING-5TH SPEED SYNCHRO	3230 46	SUPPORT A-CAMSHAFT	1320 09		7221 01	WASHER-SEALING	6730 11
SPRING-ADJUSTER	4920 20	SUPPORT A-FRONT PANEL	6130 02	TUBE-FUEL FILLER	2110 16	WASHER-SHEAR BOLT	4830 12
SPRING-COMPRESSION	2220 11	SURGE TANK	1651 08	TUBE-GAUGE STICK	1210 09	WASHER-SIDE GEAR THRUST	3270 04
	3250 09	SWITCH-BACK UP LAMP	3220 27	TUBE-MOTOR	8220 09	WASHER-SPRING	1720 20
	3260 15	SWITCH-BACK WINDOW HEATED	7120 03	TUBE	1320 08		1750 06
	4520 10	SWITCH-COMPRESSOR CUT OFF	8340 22		4150 12		3120 22
	4530 07	SWITCH-CONTROL	8350 20				3130 05
SPRING-CONICAL SPIRAL	2460 05	SWITCH-DOOR CONTACT	6220 15				4310 07
SPRING-DETENT	1720 15		6320 16				4830 22
SPRING-EXTENSION	4520 16	SWITCH-FRONT FOG LAMP	7120 04	UNION-ANTIFLARE	4650 03		7550 03
SPRING-FRONT	4140 12	SWITCH-GLOVE BOX LIGHT	5410 14				8331 12
SPRING-HOOD CATCH	6110 11	SWITCH-HAZARD LIGHT	7120 02			WASHER-TANG	1720 11
SPRING-LEG	2220 10	SWITCH-HEAD LEMP LEVEL	7120 12			WASHER-TENSION	2220 07
SPRING-PAD	4512 07	SWITCH-IGNITION	4830 35	V BELT	1130 01		7550 07
SPRING-PEDAL MOUNT LEG	4640 08	SWITCH-INTERVAL WIPER	7120 06	VALVE-2 WAY	2130 21	WASHER-THRUST	3230 29
SPRING-REAR	4320 10	SWITCH-OIL PRESSURE	1230 16	VALVE-AIR INLET	8230 02		4830 07
SPRING-RETAINING	3130 07	SWITCH-PARK BRAKE WARNING	4530 04	VALVE-BYPASS	1210 10	WASHER-TOOTH LOCK	6350 13
	4150 15	SWITCH-REAR FOG LAMP	7120 11	VALVE-CHECK	2450 06	WASHER-WHEEL BEARING LOCK	4310 13
	4620 11	SWITCH-SIGNAL	4810 05		2451 06	WASHER-WINDOW LIFTER CRANK	6330 18
	4640 04	SWITCH-STOP LAMP	4640 14	VALVE-EXHAUST	1310 08		7211 18
	6330 19	SWITCH-TEMPERATURE	1630 09		1311 12		7221 16
	7211 17	SWITCH-TRUNK CONTACT	6450 10	VALVE-HEATER&EVAPORATOR	8210 32	WASHER	1320 07
	7221 15	SWITCH-TRUNK&FUEL LID	7120 09	VALVE-HIGH PRESSURE RELIF	8320 21		1330 07
SPRING-RETURN	3130 11	SWITCH-WINDOW LIFTER	7210 18	VALVE-IDLE AIR CONTROL	2210 05		1331 34
SPRING-STEERING SHAFT	4830 05		7220 11		2211 05		1720 12
SPRING-TRUNK LID HINGE	6440 06	SWITCH-WIPER	4810 06	VALVE-INTAKE	1310 09		1750 09
SPRING-VALVE	1310 13	SWITCH A-AIR CON CONTROL	8350 13		1311 11		1910 04
	1311 14	SWITCH KIT-CUT OUT	8320 19	VALVE-RUBBER	6660 04		2110 08
SPRING	1230 04	SWITCH KIT-FAN CYCLING	8320 20	VALVE-TEMPERATURE	8210 31		2120 13
	1720 10			VALVE-TIRE	6660 03		2130 05
	1760 09			VALVE-W/SEAL	8210 35		2410 26
	5221 18			VALVE A-EXHAUST GAS RECIRCULATION	2431 19		2431 10
STABILIZER-FRONT	4150 13	TACHOMETER	5221 05	VALVE KIT-CONTROL	8320 18		2441 04
STABILIZER-REAR	4310 05	TANK-SURGE	1650 08	VARNISH-CLEAR	9120 12		2460 18
STAND-SPARE WHEEL	6510 08	TANK-VACUUM	8350 07				3120 21
STARTER A	1760 01	TANK A-FUEL	2110 01				3130 05
STATOR	1741 09	TAPPET-HYDRAULIC	1311 17				3220 28
STICK-OIL LEVEL GAUGE	1210 08	TENSIONER A-TIMING BELT	1331 12	WASHER-BRAKE PEDAL MOUNT	4640 12		3910 07

= U =

= V =

= T =

= W =

PART NAME INDEX

English

PART NAME	LOC. NO.			
WASHER	4140 05			
	4150 05			
	4640 06			
	4830 21			
	4910 07			
	6330 09			
	7550 05			
WEATHERSTRIP-DASH PANEL	6150 04			
WEATHERSTRIP-FIXED WINDOW	6330 16			
WEATHERSTRIP-FRONT DOOR	7330 03			
WEATHERSTRIP-REAR DOOR	7330 04			
WEATHERSTRIP-ROOF SIDE	7330 20			
WEATHERSTRIP-TRUNK LID	6440 07			
WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL,INNER	6230 02			
	6330 02			
WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL,OUTER	6230 01			
	6330 01			
WEIGHT-BALANCE	6660 02			
WHEEL-ALUMINIUM	6660 01			
WHEEL-STEERING	4810 01			
WHEEL A	6660 01			
WIPER UNIT	5310 08			
WIRE-BACK WINDOW HEATED	5710 13			
WIRE-HIGH TENSION	1710 05			
	1711 08			
WIRE-SEAT ADJUSTER	7530 02			
WIRE SET-HIGH TENSION	1710 04			
	1711 07			
WIRING-AUTO TRUNK	5710 11			
WIRING-CENTER CONSOLE	5710 09			
WIRING-ENGINE	5710 03			
WIRING-FLOOR	5710 07			
WIRING-FRONT	5710 02			
WIRING-FRONT DOOR	5710 05			
WIRING-INJECTION	5710 04			
WIRING-INSTRUMENT PANEL	5710 01			
WIRING-REAR BODY	5710 08			
WIRING-REAR DOOR	5710 06			
WIRING-REAR END PANEL	5710 12			
WIRING HARNESS-BATTERY	5710 10			
WORK A-FRONT FRAME	6520 01			
WRENCH-WHEEL NUT	9110 02			

**Идентификация
номера детали**

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
00463061	3270 07	01989747	1720 05	03090415	1610 02	03466674	6320 04	05973400	6730 16	07848737	4830 20
00526897	8220 03	01996778	8210 05	03090709	8210 37	03466675	6220 05	05973823	6720 21	07848743	4830 34
00620505	1610 12		8350 01	03091391	8220 11		6320 04	05KGM4653M	9120 05	07848807	4830 13
00912116	5140 09	01996813	8210 11	03092106	8210 22	03466677	6220 23	06111-05004	3240 13	07849055	4830 04
01103-08703	4950 26		8350 08	03092238	8220 02	03467819	6450 05	06235332	7211 17	07849890	4120 11
01103678	1720 01	02116-36103	4130 11	03092814	8210 36	03484114	4511 02		7221 15	07849892	4120 08
01115467	1710 01	02116-36123	6450 09	03092848	8210 41	03484115	4511 02	06253332	6330 19	07849896	4120 10
01120-08163	2431 07	02126-06123	4130 10	03092880	8210 03	03487152	4511 09	06557662	8320 12	07849949	4920 12
01127-08353	2210 03	02126-06168	1230 10	03092894	8210 40	03487167	4511 06	06620325	4520 04		4930 08
01130-06129	1230 22	02543782	4830 21	03092957	8210 35	03487213	4511 03	06638709	4650 10	07849956	4920 08
01130-08453	1650 19	02647-06163	1240 02	03093014	8210 34	03487227	4511 14	06638956	4520 20	07849958	4920 25
	2211 03	02647-06165	1240 02	03093542	1610 04	03487229	4511 04	06663706	4520 22	07849959	4920 23
	2431 03	02667886	4310 12	03093560	1610 07	03487487	4511 08	06696899	4310 16	07849987	4920 17
01137-08162	5410 02	02800-08303	4830 23	03095890	8210 13	03487620	4511 12	07130-06125	1321 04	08310-22083	1720 21
01137-08163	1111 05	02865535	1110 05	03096556	1610 02	03487766	4511 10	07130-06165	1331 33	08311-18083	4910 05
01180-08162	2441 05	02865789	4530 07	03130-35198	7320 03	03487985	4511 05	07130-06169	1320 13	08311-18123	3120 24
01513-08453	1750 02	02875013	4150 11	03130-42135	4820 05	03488577	4620 04	07819358	4920 09	08311-28082	4150 21
01513-08553	1750 05	02877481	2220 14	03141-04165	5140 14	03488965	4630 07	07819378	4920 20		4620 08
01517-06103	1330 17	02879378	6510 13	03152-63163	1710 02	03488967	4630 07	07819410	4920 06	08311-28143	4150 06
	1331 16	02909253	4620 03		5330 07	03492005	4630 08	07829923	4950 24	08311-38082	4140 04
	1711 14	03031556	8210 25		6140 04	03492007	4630 08	07834425	4920 15		8331 12
01517-06123	1330 17	03039831	8210 08		8340 13	03492355	4630 06	07834429	4920 16	08311-38083	1750 07
	1711 05	03040590	8220 09	03152-63323	2410 25	03492362	4630 09	07834434	4920 22		2430 04
01517-06353	1331 31	03042351	8220 04	03160-42132	6730 20	03492377	4630 04	07841779	4830 05		2431 04
01517-06453	1331 26	03047021	8210 29	03160-42135	7130 11	03492529	4630 09	07841846	4830 02		4640 13
01517-08163	4530 02	03047724	8210 33		7211 13	03492634	4630 01	07843571	4830 07		8331 12
01517-08203	1750 10	03047726	8210 27	03160-42165	7110 18	03495500	4630 02	07844233	4830 11	08311-38102	2460 03
01517-08253	1751 10	03047731	8210 21		7130 12	03511-48018	7130 13	07844237	4830 17	08316-15083	1751 07
01517-08353	1751 12	03048242	8210 28		7140 11	03974037	5140 11	07844632	4830 36	08316-25053	5140 02
01517-08853	8331 02	03050639	8230 04		8110 05	03991355	6730 11	07845224	4120 20	08316-25063	3120 20
01911324	1741 02	03053000	8210 31	03170-42095	6220 17	05103-55003	5110 11	07846484	4920 04	08316-28063	1711 02
01927848	1760 13	03053003	8210 07		6320 18	05104-60553	5110 05		4930 03	08321-31103	3130 05
01927849	1760 14	03053193	8210 30		7140 17	05201-21001	5140 13		4940 04	08321-31123	3120 22
01972943	1720 18	03054307	1610 06	03446768	5310 06	05201-21003	5110 08	07846498	4120 16	08322-11083	4620 09
01977937	1720 12	03055485	8230 07	03448834	1230 06		5140 04	07846696	4940 03	08322-11123	3120 23
01982037	5610 01		8350 02	03448846	1230 03	05202-21053	5140 03	07846989	4830 12	08332-21053	7540 11
01987972	1720 06	03055528	8230 02	03448847	1230 04	05204-05003	5140 03	07848180	4930 02	08332-21089	3130 12
01988075	1720 11	03055624	8230 05	03449250	3220 23	05233315	1310 18	07848183	4920 05		4530 16
01989282	1720 08	03056661	8210 42	03451666	4830 03	05235032	2210 13	07848187	4930 10		4620 15
01989582	1720 10	03059812	8210 26	03458232	6220 12	05302-05003	5110 06	07848188	4920 14	08335-11069	3910 12
01989646	1741 20	03059818	8220 10		6320 13		5140 10	07848281	4940 01	08361-28083	4830 24
01989648	1741 21	03059831	8210 32	03461793	4310 09	05405-10001	5410 04	07848282	4940 01	08666007	3270 13
01989649	1741 17	03059834	8210 14	03461834	2130 20	05461808	4620 02	07848728	4830 09	08941997	6710 05
01989681	1741 19	03090162	8210 23	03466674	6220 05	05684948	4920 07	07848734	4830 14		8350 09

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
08948104	8340 05	09103-08026	3270 19	09117-08009	1680 04	09159-05001	6610 06	09160-20001	4130 07	09288604	7550 08
08957605	3250 18	09103-08028	3220 10		1681 06	09159-06001	1630 12	09160-33007	3230 29		7560 07
08972943	5410 15	09103-10009	1910 11	09117-08010	1331 13		1650 10	09160-38001	3230 13	09291082	2120 17
08975592	7540 09	09103-10010	4150 17	09119-06002	1910 04		1910 22	09161-07001	6730 11	09292075	2220 04
08975598	7540 10	09103-10024	1320 06	09119-07001	3240 04		2410 13	09162-10001	2220 07	09306-04001	6350 08
08984788	3130 14	09103-10032	1910 10	09119-08003	2220 21		6220 19	09162-10002	4310 07	09306-10003	3130 13
09100-06003	3220 25	09103-10033	1910 02	09119-12001	6660 07		6320 20	09164-06001	4520 17	09306-10005	2220 06
09100-06004	3220 16	09103-10041	1750 03	09125-06002	6220 02		6330 10	09166-16001	4310 13	09306-14001	3130 04
09100-07001	3110 03	09103-10046	3220 12		6320 02		7110 06	09202-05001	6220 11	09308-10006	4950 18
09100-07002	3250 22	09103-10053	1751 03	09125-06010	6220 02		8340 06		6320 12	09308-16001	4950 20
09100-07003	3260 28	09103-10054	1750 08		6320 02	09159-060024	5110 04	09204-03001	4310 15	09320-07001	6350 09
09100-08001	4150 09		1751 08	09132-04008	6350 07	09159-06004	5610 04	09204-03003	4130 09	09360-10001	3120 14
09100-08003	4950 28	09103-10056	1311 23	09132-04012	6220 17	09159-06024	1651 10	09208-08001	3910 11	09360-10002	4650 08
09100-08004	1220 05	09103-10057	3270 10		6320 18	09159-08010	2110 09	09208-10001	3130 14	09381-67001	4130 03
09100-08007	1330 10	09103-12041	1330 13	09132-04026	6150 09	09159-08012	2440 05		4620 14	09381-75001	4130 03
09100-08008	8331 04	09103-12042	1331 29	09136-04001	6140 09		2441 03	09223-10002	4530 11	09383-06001	2220 03
09100-08009	4910 06	09103-12046	1330 13		6750 07	09159-10002	4620 12	09229-04002	6230 09	09383-12003	4650 10
09100-08016	3250 20	09103-12068	1330 13	09136-04005	6140 09		4640 05		6330 15	09388-00001	6330 19
09100-08018	3250 21	09106-06001	1330 03		6750 07	09159-10003	4320 02	09241-21001	6510 13		7211 17
09100-08019	1331 07		1331 03	09139-06005	4950 15	09159-10004	1910 05	09246-10001	1310 23		7221 15
09100-08020	3220 19	09106-06003	3250 02	09139-06006	1710 02	09159-10007	8331 07	09246-12001	1311 10	09401-13401	1650 22
09100-09001	1220 11	09106-06004	3250 03		5330 07	09159-10008	4310 08	09246-14001	1210 12	09401-13404	1651 17
09100-09006	1220 11	09106-08001	3120 16		6140 02	09159-12011	4310 04	09246-18002	1230 13	09401-15401	1650 23
09100-10003	4150 19	09106-08004	3250 13		8340 13	09159-20004	4130 08	09246-18003	3220 22	09401-15403	3120 06
09100-10004	1650 21	09106-12002	4512 11	09140-10001	1910 15	09160-06002	3120 21	09246-24001	1311 09	09401-15411	1651 18
	1651 16	09108-08002	1310 19	09141-12001	4150 14	09160-08002	4640 12	09247-18002	2440 07	09401-17401	4950 14
09100-10007	1330 08		2430 03	09141-16001	4310 14	09160-08004	4140 05	09265-29001	4310 10	09401-20401	1650 24
09100-10008	1210 05	09108-08003	1310 20	09141-20001	4130 08	09160-08005	4910 07	09265-29201	4310 12		2410 24
09100-10012	1910 07		2430 03	09145-08001	5310 04	09160-08011	1331 08	09267-34001	4130 04		8340 31
09100-10015	4310 06	09108-08004	1311 19	09148-01001	6720 15		2130 05	09267-34002	4130 04	09401-20406	1651 19
09100-10031	1331 10	09108-08005	1311 18	09148-04003	6140 10		1910 04	09267-34003	4130 04		8340 31
09100-12001	3120 19	09108-10003	2460 02		6750 03	09160-10001	3120 25	09267-39005	4130 04	09401-21401	4950 16
09100-12002	3210 02	09111-10003	4320 08	09148-04009	8350 09	09160-10002	4650 09	09275821	5710 18	09401-22401	1650 25
09100-12004	1910 16	09111-10005	2460 06	09148-04010	5110 13	09160-10003	2220 08	09279238	5710 18	09401-22405	1651 20
09100-12015	4310 02	09116-05002	6220 10		6140 10	09160-10004	1910 06	09280-07001	4950 24	09401-23402	1650 26
09100-14004	4150 07		6320 11		6720 10	09160-10007	1311 24	09280-08001	8340 23	09401-35401	1650 27
09100-14005	1230 24	09116-06024	6450 07		6730 23	09160-10011	6730 12	09280-12001	8340 28	09401-35405	1651 21
09103-06004	1311 06	09116-06029	3270 18		6750 08	09160-12002	4140 03	09280-17001	3220 26	09401-38401	1650 28
09103-06007	1230 29	09116-08007	2211 07	09148-04013	7140 07	09160-12003	3220 28	09280-18001	8340 20	09401-38404	1651 22
09103-06015	1321 12	09116-10001	1650 17	09148-04017	8340 04	09160-14003	1230 15	09280-18002	8340 27	09402-16502	2120 16
09103-07001	3220 07		2431 06	09148-06003	6720 08	09160-14007	4150 05	09283-40001	4310 09	09402-25501	2110 20
09103-08020	2431 17	09117-06001	1230 21	09148-06012	4950 23	09160-16002	3240 10	09285234	6130 06	09402-55501	2110 19
09103-08021	2431 16	09117-06008	1230 14	09148-06019	6140 03	09160-17001	3260 14	09287493	6140 02	09402-70501	2410 15
09103-08023	1751 02	09117-08001	3910 08	09159-05001	5410 10	09160-18003	2220 05	09288602	7550 12	09402-80501	2410 16

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
09403-04301	6220 22	10080302	6720 13	11010023	3130 05	11041842	4950 11	11060354	3120 18	11072641	2510 10
09408-00005	4650 14		6750 08		4640 06		6130 11	11061021	3130 12		5330 07
09408-00007	4650 18	10080305	5110 12	11010024	1750 09	11042712	4950 28	11061932	1750 07		6140 04
09408-00008	4650 19		6720 09	11010027	1910 04	11042891	1750 10	11061934	3120 08		8340 13
09408-00077	6220 22		6730 22	11010094	1750 06	11043011	1720 20		4910 05	11072642	8340 24
	6350 04		6750 02		2110 08		4830 22	11062401	1310 05	11072782	7130 14
09408-00095	1710 10		8340 03	11010785	3220 16	11043016	8331 12	11062511	3910 04	11073612	7211 08
09408-00096	1711 12	10080312	2110 09	11011418	2460 19	11043323	2110 18	11063231	1230 25		7221 07
09409-05320	7610 13		6720 25	11011419	3120 20		2460 11	11063471	1630 12	11074601	4830 24
09409-07303	6140 08	10455506	1760 01	11011488	4910 07	11043352	1750 02		1650 10	11074715	6150 09
09433185	6720 20	10467039	1741 03	11011612	2431 10	11043851	5310 10		1910 22	11074731	7110 16
	6730 14	10468555	1760 25	11011616	2460 18	11045532	4520 14		2410 13	11074952	3240 05
09440-09003	2220 11	10470197	1720 07	11013129	1910 15	11046151	4640 12		5110 04	11077801	5610 04
09440-16001	4520 21	10473999	1741 24	11014023	4140 05	11046152	1750 11		6220 19	11079311	6110 12
09440923	1760 03	10475056	1760 11	11014033	8331 13	11048234	1330 05		6320 20	11079441	6110 03
09440924	1760 24	10475057	1760 27	11015212	3220 28	11048273	5410 02		6330 10		6440 03
09441955	6730 15	10475059	1760 09	11019402	2110 07	11048281	1650 04		7110 06	11079451	5140 10
09448-13001	4520 16	10475061	1760 05	11023582	1230 15		1651 04		8340 06	11079631	1630 10
09448-24001	4640 08	10475062	1760 04	11024213	2120 13		2130 03	11064421	6420 03	11080305	6720 11
09471-12012	7120 10	10475094	1760 21	11027287	2220 08		2220 19	110645	1760 07	11080402	6220 10
	7130 15	10475100	1760 22	11030003	2440 07	11048333	2431 20	11065751	5410 13		6320 11
09471-12015	5221 12	10475107	1760 23	11035613	3120 21	11048373	7610 05	11066361	2220 09	11081661	4530 02
09471-12017	5221 10	10475970	1760 18	10475970	1760 18	11048673	6330 09	11066382	4530 13	11081781	4520 25
09493-02001	4520 05	10475974	1760 15	11038359	7320 03	11049239	6660 04	11067227	4320 02	11081922	1910 11
09812-42001	9110 08	10475976	1760 16	11038542	2110 12	11050752	2130 23	11067237	1910 05	11082104	1910 13
09812U42001	9110 08	10475979	1760 19	11038732	5410 06		4530 05	11068352	2460 12	11083382	2120 16
09813-08001	9110 05	10476004	1760 20		8350 10	11051091	6720 17		4640 13	11083801	4150 19
09813-13001	9110 06	10476005	1760 17	11038822	6450 11	11051093	4820 05	11068353	4620 08	11083823	1910 13
09813-14001	9110 07	10476115	1760 02	11040055	4820 06	11051584	1750 05	11068357	4140 04	11084471	2410 15
09813U08001	9110 05	10477310	1760 12	11040075	8340 15	11052783	4130 11	11068358	4150 21	11085071	3910 12
09813U13001	9110 06	10480000L	1741 01	11040192	1720 21	11053109	3250 07	11068793	1230 14	11085241	1910 07
09813U14001	9110 07	10495216	1741 23	11040193	2130 04	11054012	4920 02	11069291	7140 05	11085861	1230 10
09814-12001	9110 03	10495411	1720 16	11040197	3130 09	11054131	4950 15		8350 06		4130 10
09814U12001	9110 03	10495801	1720 03	11040941	3130 06	11054212	3260 03	11069561	1650 21	11085952	1240 04
09816-19002	9110 02	10496213	1720 15		4620 12	11054821	1750 03	11069873	8331 07	11086102	6230 09
09816U19002	9110 02	10496214	1720 13		4640 05	11055135	1320 04	11070053	7210 17		6330 15
09985687F	9120 01	10496215	1720 14	11041091	3130 10	11055502	7550 07	11070691	7130 13	11086681	4320 08
10009923	6730 10	10496278	1720 17	11041186	4650 12	11055766	3210 02		7140 18	11086942	1630 08
10036149	6720 07	10496915	1720 09	11041311	6630 05	11056373	4140 02	11070803	1210 02	11087291	2410 06
10036150	6720 07	10496916	1720 02	11041503	4950 26	11057551	2220 12	11072042	7540 11	11087513	4150 12
10036162	6730 07	10497256	1760 26	11041732	6350 15	11058041	1650 19	110725	1760 06	11087961	7530 06
10036277	6730 09	10498108	1741 26		7210 13	11058611	1750 08	11072503	3120 02	11088241	2220 05
10036278	6730 09	10498156	1760 28	11041737	6220 17	11058822	2110 14		6330 07	11088251	2220 07
10080302	6140 10	11010023	1750 09		6320 18		2431 13	11072641	1710 02	11088281	7550 03

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
11088302	2120 09	1KGM4653M	9120 05	26024585	4930 07	530379	4830 33	90040525	7560 09	90091779	1210 11
11088331	2410 16	2006010	4512 10	26026340	4910 01	530395	4830 35	90042031	5620 02	90091887	1230 08
11088361	5420 04	2007023	4512 09	26026617	4920 11	610809	8230 10	90042033	5620 02	90092169	4640 07
11088441	7310 06	210020	1741 05	26033272	4910 02	610810	8230 11	90042035	5620 02	90092564	3250 10
11088942	2220 03	210473	1741 22	267300	1741 18	611114	8210 20	90042557	7330 10	90095276	4150 14
11090711	7110 07	210560	1741 08	276010	1741 16	611523	8210 17	90042667	7310 02	90095298	4150 15
11091411	2110 20	210561	1741 10	31121494	6630 02	611524	8210 16	90044397	6220 08	90095601	4830 10
11092241	6450 09	210569	1741 28	31121495	6630 02	611525	8210 18		6320 06	90096047	1230 12
11093042	1230 05	210576	1741 09	3492912A	4620 05	611556	8210 24	90046359	7550 06	90096383	1680 02
111061	1760 08	210629	1741 04	410350	4512 08	611557	8210 39		7560 08		1681 04
111350	1760 10	210635	1741 27	410410	4512 04	611559	8210 17	90052801	6110 11	90099084	8110 16
11500324	6720 24	210667	1741 07	410413	4512 13	6552743	8320 21	90053992	6410 20	90104279	8350 12
11501835	2460 24	210679	1741 11	410415	4512 07	6552807	8320 04	90057384-A	5620 05	90105063	4150 08
11501937	8230 08	22514722	2120 02	410417	4512 14	6557414	8320 03	90058577	7140 10	90105090	4130 07
11502523	8230 03		2122 09	410807	4512 06	6557616	8320 08		7210 12	90105172	3130 02
11503892	6140 09	22591475	6420 11	426005	4630 01	6557617	8320 05	90061222	5710 17		4640 10
	6750 07	25036834	1230 16	426043	4630 03	6559617	8320 10	90061231	7130 09	90105309	4130 08
11503957	6720 16	25036898	1310 07	426053	4620 01	6559628	8320 16	90061774	6510 12	90105504	3130 07
	6730 29	25037223-A	2410 03	426058	4620 01	6559801	8320 14	90063579	4520 12		4640 04
11505823	6720 22	25055129	2120 14	5094005026	1311 15	6559802	8320 15	90063897	4140 14	90105651	3260 29
	6730 28	25162753	2440 06	5094005601	1311 16	713017	8320 18	90063899	4140 03	90106266	1310 11
11506097	6720 19	25516256	2122 10	5094005604	1321 11	713074	8320 06	90065583	3220 03	90108591	1210 07
12015324	5620 01	26000626	4920 13	5094019001	1751 01	71711-V3L00	6720 01	90069207	5221 18	90108642	1310 06
12087927-A	1710 05		4930 09	5094021004	1111 02	71712-V3L00	6720 02	90069940	6220 24	90108699	1310 02
12087927	1710 05	26001550	4920 29	5094207004	2431 05	71811-V3L00	6730 01	90076107	2220 11	90108700	1310 02
12569240	2510 05	26001761	4920 31	5094400030	5140 02	71812-V3L00	6730 02	90076127	1330 02	90111402	3270 14
14013347	6730 13	26001806	4940 02	5094400030L	5140 02	752593	8350 15		1331 02	90111423	4530 15
14040531	3270 04	26001807	4940 02	510346	4120 10	752594	8350 16	90076677	8350 05	90112004	1910 16
159087	8350 14	26001821	4920 03	510429	4120 14	759049	8350 17	90076732	1310 15	90112006	1910 02
16137039	2510 05	26002104	4120 05	510430	4120 16	759050	8350 19	90076745	1310 16	90112228	3230 04
16207709	2510 01	26002230	4120 06	510434	4120 05	759161	8350 20	90076916	1230 19	90112251	3240 10
16209689	2510 01	26002558	4830 08	510449	4120 20	759162	8350 20	90076951	1110 02	90112258	3220 14
16240109	2510 01	26005047	4930 06	510466	4120 17	77900-31L00	6650 09	90076968	1720 19	90112325	3220 15
16518608	6720 12	26005807	4920 01	510469	4120 11	85001-V3L00	7510 01	90079042	4140 07	90121130	3220 04
17059602	2210 05	26008595	4120 09	510470	4120 19	85002-V3L00	7510 01	90079044	4140 01	90121202	4120 19
	2211 05	26008665	4120 14	510734	4120 01	87101-V3L00	7540 04	90079853	3270 17	90121248	4910 04
17101829	2210 12	26008666	4120 17	510842	4120 08	87301-V3L00	7540 01	90080307	2130 07	90121445	4130 06
17103677	2210 11	26009950	4830 06	510843	4120 09	90032052	3250 06	90086146	3260 16	90121513	4310 05
	2211 11	26010665-A	4110 01	510852	4120 01	90032127	4530 11	90086156	3250 04	90121523	3910 11
17106681	2210 04	26010773	4120 03	52453737	1610 11	90033510	5410 14	90086885	3260 30	90121672	4150 05
	2211 04	26020486	4930 05	52453739	1610 05	90038025	7130 11	90087100	5610 03	90121689	3270 12
17108045	2210 11	26021070	4920 24	52453749	1610 03		7211 13	90087504	4530 04	90121695	3270 15
17108225	2210 14	26021589	4920 27	52455943	8210 01	90039884	6220 22	90091048	1210 03	90121719	4150 06
1845404	8340 26	26023671	4930 01	52460603	8210 15	90039907	5710 19	90091049	1210 04	90124885	8350 04

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
90125064	3270 03	90168037	4520 07	90185409	8110 05	90196280	6420 09	90215492	1310 09	90233647-A	1320 12
90125218	4320 01	90168610	3250 23	90186065	6510 03	90196374	6420 08	90216299	4140 11	90233698	1750 01
90125326	3250 09	90168790	4650 18	90186066	6510 03	90196375	4640 14	90217446	4950 18	90233919	1750 04
90125791	4650 19	90170070	3240 08	90186249-A	8110 09	90196895	4640 03	90217447	4950 20	90234480-A	2440 01
90128079	2460 05	90170121	3260 24	90186249	8110 09		7110 02	90217448	4950 21	90234637	1320 10
90128082	2460 06	90180310	1310 13	90186250-A	8110 09	90196913	6330 05	90217449	4950 17	90234887	2460 24
90128194	2460 20	90181148	4830 15	90186250	8110 09	90196914	6330 05	90217705	4650 17	90234927	1230 26
90128720	1310 10	90181237	6410 09	90186251	8110 10	90196925	6640 04	90217840-A	3910 06	90235040	4150 03
90129202	4530 15	90181238	6410 09	90186252	8110 10	90196926	6640 04	90217840	3910 06	90235420	4520 03
90129521	3270 16	90181241	6410 10	90186254	8110 01	90196929	6640 05	90217978	4650 02	90235422	4520 03
90135334	1910 06	90181242	6410 10	90186278	8110 15	90196930	6640 05	90217980	4650 05	90235752	4830 25
90135890	4930 11	90181351	6220 14	90186479	6640 03	90196933-A	6330 16	90220615	1320 08	90235948-B	4530 14
90136113	1210 10		6320 15	90186480	6640 03	90196934-A	6330 16	90220930	3120 23	90235948	4530 14
90138193	5710 17	90181574-C	6430 03	90186573	6330 04	90196983	6610 05	90221135	6510 02	90236246	4650 01
90138810	6140 08	90181574	6430 03	90186593	6230 07	90196984	6610 05	90221136	6510 02	90236431	4530 09
90142118	3260 13	90181593	6410 13	90186594	6230 07	90197064	7530 02	90221140	6510 05	90236633	3230 24
90142132	3260 23	90181594	6410 13	90186595	6330 20	90197070	6350 12	90221523	6440 02	90236634	3230 08
90142139	3230 38	90181599	6410 15	90186596	6330 20	90197090	6430 01	90221524	6440 02	90236651	3230 19
90142140	3230 42	90181600	6410 15	90186658	6230 06	90197093-A	6430 04	90221555	6640 10	90236961	3910 13
90142143	3230 45	90181929	6220 06	90186659	6330 12	90197093	6430 04	90221556	6640 10	90239286	5710 13
90142154	3260 08	90181930	6220 06	90186660	6230 05	90197135	6450 08	90221589-A	6510 06	90239287	5710 13
90142161	4310 11	90181931-A	6320 09		6330 11	90197157-A	6440 07	90221589	6510 06	90239786	8340 30
90142532	2120 10	90181931	6320 09	90189050	4310 03	90197373	6410 19	90221621	6610 04	90239806	6230 13
	2130 13	90181932-A	6320 09	90189362	4310 04	90197374	6410 19	90221622	6610 04	90239817	6640 03
90142561	3230 34	90181932	6320 09	90189461	4520 10	90197384	6640 02	90221933	7221 13	90239818	6640 03
90142582	3230 30	90181956	6320 08	90189462	4520 10	90197391	6640 08	90221973	6430 06	90239829	6640 04
90142884	4140 13	90182166	3270 13	90189699	4511 07	90197953	6140 12	90221989	6150 04	90239830	6640 04
90144296	1751 04	90182168	3220 13	90189977	3250 08	90197954	6140 12	90222252	4650 04	90239835	6640 05
90144360	1230 31	90182169	3260 18	90190637	1230 20	90199019	3230 27	90222389	4530 12	90239836	6640 05
90147084	3250 01	90182709	4150 13	90191287	6110 15	90199104	3230 03	90223590	3260 17	90240300	6510 09
90147339	3220 02	90182850	3240 12	90191598	6130 08	90199517	4650 15	90223591	3260 25	90240632	1650 20
90147685	3230 06	90183467	2130 16	90191662	5330 06	90199644	3230 17	90223614	3230 37		1651 15
90147931	3260 19	90183525	2220 10	90191753	5620 03	90199718	4520 15	90223915	6660 03	90240879	7330 09
90149859	6110 05	90184061	4650 14	90193097	4310 02	90199719	4520 15	90225431	7211 11	90241638	6640 02
90156007	1320 11	90184756	4140 06	90193258	3120 25	90199973	3230 11		7330 08	90241753-A	7110 04
90156653	1210 09	90184911	4620 06		4650 09	90203106	7211 05	90225716	2510 06	90241753	7110 04
90157060	3260 20	90184912	4620 06	90193259	4650 08		7221 05	90225737	1320 16	90241754-A	7110 04
90157379	3240 06	90184913	4620 11	90193282	2450 06	90204543	8110 14	90225742	6510 14	90241754	7110 04
90157546	3230 46	90184914	4620 10		2451 06	90204574	7110 11	90229206	5620 03	90241755	7110 03
90159147	2510 03	90185073	6430 02	90195523	6220 11	90204575	7110 14	90229943	7110 08	90244114	7110 19
90159976	4950 23	90185163	5410 07		6320 12	90209022	4810 03	90231882	1330 06		8110 04
90168030	4520 08	90185409	7110 18	90196045	7530 07	90209277	4150 10	90232009	2110 03	90244121	7610 20
90168031	4520 08		7130 12	90196103	7550 04	90215296	1310 12	90232020	1230 07	90244140	7610 22
90168036	4520 07		7140 11	90196279	6420 10	90215491	1310 08	90232239	1210 01	90244141	7610 22

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
90244148	7610 12	90278913	4620 07	90306649	5410 10	90373750	3230 20	94501324	4320 08	94535564	5140 03
90244149	7610 15	90279331	4130 04		6610 06	90373751	3230 33	94501326	2460 06	94535568	5140 03
90244311	7110 19	90279332	4130 04	90320056	6510 07	90373752	3230 32	94501357	6220 10	94535581	5110 15
	8110 11	90279907	6660 01	90320342	1710 11	90373802	3230 01		6320 11		5140 10
90244312	5620 03	90279911	3230 02	90320345	1710 10	90373804	3240 01	94501376	6450 02	94535591	5410 16
90244486	7550 09	90280463	1320 11	90323617S	1220 06	90374314	3260 12	94501471	3910 08	94535592	5410 04
90244505	7211 14	90280894	1310 14	90323618S	1220 06	90375059	3260 02	94501596	3910 04	94535597	5221 16
90244506	7310 08	90281104	2110 05	90324736	1630 07	90375060	3260 05	94515067	8331 12	94535599	5221 12
	7330 15	90281724	1220 04	90325660-A	1330 01	90375062	3250 24	94515068	2460 03	945520236	7320 03
90244533	7550 05	90283249	4810 01	90334195	3260 10	90375764	3220 24	94515175	4150 14	94580001	5140 09
90244560	7211 09	90283250	4810 01	90334270	4320 06	90384111	7211 14	94515217	5310 05	94580023	4520 04
	7221 08	90285291	1320 11	90334359	3220 30		7221 11	94515246	6140 10	94580051	6660 04
90244876	6510 04	90289187	4620 13	90334381	3230 31	90409194	1310 17	94515250	5110 13	94580496	5410 14
90244877	6510 04	90289190	4640 09	90334562	4910 03	90409376	1230 24	94515333	6220 19	94580501	6220 08
90244956	8340 09	90295613	6410 05	90334959	3260 15	90409693	1230 28		6320 20		6320 06
90245007	8340 07	90295614	6410 05	90335672	4520 11	90409703	1330 12		6330 10	94580532	4640 10
90245100	8340 08	90295619	6410 03	90335781	4530 10	90409982	1230 23	94520058	6450 09	94580711	3910 09
90245146	8331 11	90295620	6410 03	90337070	5410 12	90410981	1230 18	94520308	2410 06	94580749	3910 07
90245295-C	6220 09	90295627	6410 08	90341729	6410 14	90411213	4950 25	94520443	6220 02	94580776	5410 12
90245295	6220 09	90295628	6410 08	90341730	6410 14	90411334	2110 17		6320 02	94580796	3220 18
90245297-C	6320 10	90295631	6410 04	90342057	3250 11	90412744	1230 01	94520488	6350 07	94581012	6660 03
90245297	6320 10	90295632	6410 04	90342949	3910 10	90445394	4150 07	94520504	6150 09	94581047	1751 01
90245391	6410 16	90295633	6410 07	90343956	4320 03	90499401	1330 09	94520528	6140 09	94581053	2431 05
90245392	6410 16	90295634	6410 07	90344190	4150 16	90500102	1310 22		6750 02	94581082	8110 01
90245403	6410 17	90298370	1230 01	90344667	4320 05	9091506120	3120 22	94525055	4640 12	94581085	6230 07
90245404	6410 17	90299068	1310 03	90344804	3220 07	9091606080	4620 09	94530117	2120 09	94581086	6230 07
90246698	6420 02	90299070	1330 19	9034906100	2210 09	9091607060	1331 34	94530135	6220 22	94581088	5330 06
90248270	7610 13	90299071	4950 27	90351617	1330 18	9092271050	4650 03	94530295	6220 22	94581095	6330 16
90248286	7110 23	90304218	6660 01	90352773	2460 13	9098291890	6710 02		6350 04	94581096	6330 16
90248330	7330 17	90304665	2120 05	90352798	2460 07	92060868	2410 02	94530396	7610 13	94581111	8340 09
90250023	3230 12	90304685	3230 07	90353564	1230 11	94500166	5410 02	94530507	6140 08	94581153	4820 01
90250029	3230 28	90304686	3230 41	90354545	1320 05	94500776	4150 09	94535085	4530 11	94581157	8230 01
90250034	3230 22	90304712	1910 01	90372053	3270 08	94500825	1910 07	94535098	6230 09	94581178	6110 09
90250148	4140 11	90304926	4830 26	90372462	1910 03	94500860	3210 02		6330 15	94787845	5410 11
90250156	3910 09	90305062	4140 10	90372766	3220 18	94500862	1910 16	94535137	6330 19	94787867	1220 02
90250313	2120 06	90305093	3910 07	90373005	3230 39	94500883	1230 24	94535166	4530 16	94788122	4150 02
90250348	1910 14	90305180	4650 16	90373010	3240 02	94500907	1230 29	94535303	6350 08	94788146	5620 03
90250437	1910 08	90305263	4320 11	90373017	3230 47	94500948	1751 02	94535328	6350 09	94797384	4310 10
90251210	3220 17	90305348	4150 18	90373018	3240 09	94500986	1910 11	94535447	4640 08	94797406	1230 30
90251780	4930 04	90305635	3220 08	90373019	3230 35	94501009	1910 10	94535543	5110 11	94797519	5221 09
90265138	2130 15	90305912	3220 05	90373021	3230 14	94501010	1910 02	94535545	5110 05	94797520	5221 15
90265556	1320 09	90305938	3230 21	90373165	4320 07	94501023	3220 12	94535558	5140 13	94798143	6640 06
90273748	6410 06	90305939	3230 23	90373320-A	4950 03	94501028	1751 03	94535560	5110 08	94798144	6640 06
90278524	9110 04	90305954	4830 23	90373748	3230 40	94501029	1751 08		5140 04	94798333	6660 01

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
94798341	9110 05	96098917	6330 02	96122349	6420 06	96133710-A	4950 10	96143555	2441 04	96144874	3220 20
94798375	7130 04	96098918	6330 02	96122364	8340 02	96133710	4950 10	96143564	2430 02	96144906	1650 15
94798995	9110 08	96099117	6640 06	96122454	2120 07	96133711-A	4950 04	96143583	1650 16	96144932	1130 03
94817288	9110 06	96099118	6640 06	96123311	5310 03	96133756	6660 09	96143585	2210 01	96144933	1130 02
94817289	9110 07	96099787	2460 10	96124096	2451 04	96133759	4950 30	96143667-A	2430 01	96144934	1130 02
94827700	6710 03	96099946	4320 10	96125058-A	6320 07	96133760	4950 07	96143772-A	2460 28	96144965	1630 06
94836718	6230 10	96100599	1230 11	96125058	6320 07	96133781	3910 05	96143784	2410 22	96144976	1630 05
94837756	1710 03	96100601	2440 02	96125128	7540 03	96133860	4950 14	96143791	2410 10	96145688	2451 05
94837973	6520 09	96100612	6450 10	96125130	7540 06	96133861	4950 16	96143801	2410 04	96146071	4610 01
96077555	6710 04	96100626	5310 01	96125609	7140 18	96133890	4950 06	96143824	1650 17	96146555	6220 04
96077679	5221 11	96101189-A	5410 01	96125740	5410 09	96133891	4950 05	96143828	2410 19		6320 03
96078024	6510 08	96101290	1210 08	96125839	7110 05	96134213	6150 06	96143857	2450 02	96146777	7140 03
96078088	1910 12	96101489	1220 09	96129521	6660 05	96134458	6730 06		2510 07	96147918	7140 06
96079050	6410 18	96101972S	4511 11	96129839	4150 09	96134555-A	8230 01	96143870	1240 03	96147987	5710 09
96079051	6410 18	96103034	1311 02	96129918	4940 05	96134555	8230 01	96143934	2120 12	96148356	6220 16
96079089	2210 10	96103035	1311 02	96129919	4940 05	96134779-B	7610 09	96143939	1680 03		6320 17
	2450 01	96103075	2431 18	96130174	2431 11	96134779	7610 09		1681 03	96148970	1650 11
96079099	6450 02	96103079	2211 06	96130215	1240 03	96134783	6350 11	96143951	1650 18	96149405	5330 02
96079170	3220 11	96103111	2431 15	96130367	2220 18	96135434	7530 03	96144011	2410 12	96156054	7210 07
96079828	2460 21	96103209	2431 12	96130368	2220 01	96137563	7320 01	96144033	2410 20		7220 13
96080351	6520 01	96103214	1321 10	96130396	2120 14	96138063	5310 05	96144036	2130 19	96156232	5221 16
96081644	2110 06	96103224	2431 08	96130566	2410 08	96138337	7110 12	96144037	2130 18	96156393	4640 02
96081645	2110 06	96108005	3240 07	96130567	2410 07	96138338	7110 12		2450 03	96156394	6150 03
96081950	2460 16	96108006	3230 36	96130723	1711 06	96138526	2510 02	96144104	2410 18	96156451	7610 18
96081952	2460 17	96108125	3270 11	96130789	2211 10	96139908	5310 07	96144289	2120 11	96156453	7610 21
96081955	2460 25	96109847	7610 11		2451 01	96143112	1681 01	96144520	1330 11	96156465	6630 05
96081975	1220 01	96110493	1710 03	96130790	2451 02	96143123	1311 03	96144542	2130 09	96156609	7520 06
96081989	6140 13	96110625	2130 08		2510 07	96143124	1311 04	96144553	2130 02	96157319	3230 16
96082252	1220 02	96110730	1220 02	96130851	1111 03	96143171	1220 01	96144555	1650 02	96157320	3230 05
96082859	6630 01	96111103	2130 06	96130857	1650 24	96143191	2110 19		1651 02	96157429	3240 03
96082860	6630 01	96114066	2211 09		2410 24	96143211	2130 18	96144564	2220 13	96157516	6520 02
96084288	6510 10	96114251	6130 10		8340 31		2451 03	96144660-A	1320 03	96157596	8220 06
96084713-A	7330 12	96115666	4310 18	96130859	1650 26	96143221	2410 01	96144690	2110 04	96157597	8220 07
96084713	7330 12	96115804	5330 09	96130866-A	1720 23	96143222	2410 05	96144733	3120 12	96157599	6150 02
96084714-A	7330 12	96116018	2450 04	96130880	2211 08	96143223	2410 09	96144735	1310 16	96157601	3130 15
96084714	7330 12		8350 03	96130992	1681 05	96143225	2410 14	96144747	1630 02	96157606	3130 01
96084838	6220 02	96116223	5620 03	96133096	4140 08	96143351	2440 03	96144748-A	1630 01	96157613	3120 09
	6320 02	96116761	7530 08	96133097	4140 09	96143374	1650 22	96144758	2130 22	96157626	3120 03
96084963	6520 10	96119294-A	6640 09	96133379	4950 22	96143375	1650 25	96144836	2130 25	96157629	3120 05
96084965	6520 11	96119294	6640 09	96133397	3910 02	96143380	2410 17	96144837	1630 04	96157634	3130 08
96098514-A	2110 10	96119295-A	6640 09	96133542	4820 01	96143400	1650 13	96144847	1610 01	96158346	8331 10
96098575	2440 01	96119295	6640 09	96133543	4820 02	96143402	1650 14	96144852	1651 01	96158627	7560 03
96098915	6230 02	96121015	7110 21	96133544	4820 04	96143449	1650 27	96144864-B	2460 23	96159017	3120 01
96098916	6230 02	96121163	5330 03	96133618	8340 12	96143508	2410 11	96144864	2460 23	96159108	3120 04

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
96159109	3120 15	96164864	1630 11	96167933	8340 19	96169594	6110 06	96175628	6330 01	96176624	5221 02
96159544	4320 10	96164922	7130 10	96167964	3120 07		6440 10	96175639	6750 01	96176626	5221 02
96159550	6220 03	96165004	7530 05	96168058	6510 11	96169595	6130 09	96175640	6750 01	96176638	4640 01
	6320 23	96165006	7530 05	96168386	7140 04	96169602	6440 01	96175641	6750 06	96176906-A	6410 02
96160018	7130 08	96165016	3120 19	96168589	7520 17	96169620	6440 11	96175642	6750 06	96176907-A	6410 02
96160618-A	4110 02	96165425	8110 14	96168591	7520 17	96169621	6450 04	96175696	6720 05	96177281	6730 27
96160961	7610 10	96165427	8110 06	96168676	6110 14	96169622	6450 03	96175844	3250 16	96177316	6110 13
96161296	4650 13	96165484	8110 06	96168688	7120 06	96169623	6440 06	96175852	6710 06	96177324	6130 04
96161298	4650 13	96165505	4610 01	96168694	7120 03	96169624	6440 06	96175873	5710 11	96177403	6640 01
96161880	3240 11	96165506	3910 08	96168696	7120 04	96169636	6130 01	96175877	5710 12	96177428	4130 02
96161986	9110 01	96165610	6220 06	96168697	7120 11	96169644	6130 03	96175902	6220 15	96177469	8340 22
96162022	7610 23	96165611	6220 06	96168699	8220 05	96169645	6130 03		6320 16	96177471	7610 03
96162090	2410 26	96165612	6320 08	96168726	7120 02	96169646	6140 11	96175950	7120 09	96177477	7330 19
96162093	6130 07	96165705	8110 17	96168728	7120 07	96169647	6140 11	96176106	6440 08	96177604	1311 20
96162156	5420 02	96165748-A	8220 01	96168729	7120 08	96169659	6640 01	96176117	6730 03		2430 05
96162249	4130 05	96165875	7330 06	96168770	7530 02	96169660	6640 07	96176118	6730 03	96177611	6150 11
96162279	3120 14	96165877	7330 06	96168875	7540 08	96169672	6330 14	96176125	6730 17	96177619	6150 08
96162636	6660 01	96166361	7530 01	96168957	6140 01	96169673	6330 14	96176126	6720 15	96177620	6150 08
96162637	6660 01	96166362	7530 04	96168958	6140 01	96169762	6720 02		6730 30	96177699	4640 11
96163086	7220 05	96166398	4310 01	96168959	6140 03	96169919	7110 15	96176147	6720 06	96178043	7210 08
96163106-A	7210 08	96166615	7140 14	96168961	6140 01	96169983	7550 02	96176148	6720 06	96178189	4530 08
96163106	7210 08	96166624	4530 03	96168983	6230 08	96169984	7550 02	96176239	4950 31	96178205	7110 01
96163237-B	7220 10	96166625	4530 06	96168984	6230 08	96175281	4520 24		8340 25	96178428	6730 05
96163237	7220 10	96166714	8350 07	96169000	6410 11	96175303	6110 02	96176241	6110 04	96178464	6350 01
96163238-B	7220 10	96166792	7210 14	96169001	6410 11	96175304	6110 02	96176244	6110 09	96178465	6350 01
96163238	7220 10	96166793	7220 09	96169006	6410 12	96175343	5110 01	96176249	6140 07	96178466	6350 02
96163646	6220 13	96167007	7530 01	96169007	6410 12	96175344	5110 01	96176250	6140 07	96178546	8340 18
	6320 14	96167008	7530 04	96169038	6210 02	96175349	5110 07	96176252	4130 05	96178549	8340 11
96163748	7211 12	96167012	7520 16	96169039	6210 02	96175350	5110 07	96176262	6720 04	96178550-A	8340 14
96163753	7211 06	96167014	7520 16	96169052	6210 01	96175353	5110 10	96176263	6720 03	96178551	8350 11
96163754	7211 06	96167291	7520 15	96169053	6210 01	96175354	5110 10	96176264	6720 03	96178575	6720 27
96163757	7211 10	96167292	7520 15	96169070	6420 12	96175444	4320 04	96176268	6730 19	96178576	6720 27
96163758	7211 10	96167322	1910 21	96169071	6420 01	96175535	5310 08	96176269	6730 18	96178614	6420 05
96163761	7211 07	96167347	5420 01	96169094	3270 09	96175536	5310 09	96176270	6730 21	96178698	6630 01
96163762	7211 07	96167538	8230 09	96169117	6220 07	96175539	5310 02	96176289	5221 04	96178746	6150 05
96163786	7211 04	96167631	6660 08	96169118	6320 05	96175540	5310 02	96176298	5221 05	96178751	9110 02
	7221 04	96167632	6660 08	96169394	3270 01	96175551	5221 07	96176300	5221 06	96178755	6150 01
96163806	7221 06	96167833	6330 17	96169523	4320 07	96175586	5140 01	96176302	5221 06	96178853	7560 01
96163808	7221 10		7211 16	96169541	7210 20	96175587	5140 01	96176306	5221 07	96178854	4150 17
96163991	6630 03		7221 14	96169555	6220 21	96175614	7210 15	96176308	5221 01	96179002	4520 06
96164303-B	5410 03	96167839	6330 18	96169572	6110 01	96175616	7210 15	96176326	5221 01	96179003	4520 06
96164303	5410 03		7211 18	96169589	6110 07	96175625	6230 01	96176436	8340 23	96179071	7540 07
96164823	8340 01		7221 16	96169590	6110 10	96175626	6230 01	96176526	5410 08	96179110	4130 06
96164857	4511 13	96167856	6750 03	96169593	6110 08	96175627	6330 01	96176623	5221 03	96179111	7130 05

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
96179111U-1	7130 05	96180147	2460 27	96181215	1331 09	96183311	2122 06	96186070	6720 01	96187754	6440 04
96179113	4520 01	96180229	1650 06	96181217	1310 22	96183351	1331 18	96186538	7130 04	96187755	6440 04
96179116	4520 01			96181218	1311 25	96183353	1330 14	96186652	7210 03	96187780	5410 12
96179117	4520 19	96180322	1650 01	96181219	2410 19	96183711	2440 04		7211 02	96187850	6150 12
96179118	4520 19	96180324	1680 01	96181229	2122 02	96183738	3270 05		7220 03	96187898-A	7130 06
96179119	4520 18	96180354	1331 35	96181231	2122 01	96183739	3270 06		7221 02	96187898	7130 06
96179130	4520 02	96180401	2410 23	96181234	2122 05	96183757	3120 13	96186873	5610 02	96187932	7540 01
96179131	4520 02	96180419	2110 16	96181254	1910 09	96183827	2460 04	96186883	7110 24	96187936	7540 04
96179132	4520 13	96180420	2110 16	96181303	2441 06	96183955	4310 16	96186918	6110 10	96187970	6730 08
96179135	7210 18	96180476	2130 01	96181438	2220 18	96183990	3220 06	96186920	6130 05	96189010	7140 07
	7220 11	96180477	3120 10	96181445	2130 19	96184013	1311 05	96186921	5310 06	96189168	4520 01
96179137	7210 18	96180483	2110 02	96181508	1310 07	96184047	3120 15	96186925	6440 09	96189264	7610 04
96179218	3260 22	96180561	2110 22			96184228	2210 08	96186937	6150 10	96189265	7610 04
96179220	3260 31	96180562	2110 21	96181584	1651 13	96184236	2220 01	96186962	6650 03	96189337	7610 19
96179238	3250 17	96180615	1681 02	96181627	1330 19	96184261	2460 08	96186975	5710 05	96189430	5710 08
96179241	3220 09	96180642	1320 07	96181631	3220 17	96184324	1650 07	96186978	5710 05	96189495	7140 02
96179244	3250 19			96181633	2220 20			96186979	5710 05	96189497	7140 02
96179248	3260 27	96180643	2110 15	96181638	3130 03	96184340	2441 01	96187087	5610 08	96189499	7140 09
96179350	5110 09	96180730	1210 02	96181640	2211 01	96184413	2460 14	96187088	5610 08	96189504	7140 08
96179489	4650 07	96180731	1311 07	96181655	2120 03	96184460	2210 06	96187089	5610 09	96189506	7140 01
96179502	6630 01	96180732	1310 04	96181808	1650 08	96184627	1651 14	96187092	5610 10	96189518	7140 13
96179527	6320 22					96184650	2110 01	96187093	5610 10	96189536	7120 01
96179528	6320 22	96180752	3120 11	96181814	1630 09	96184695	1230 23	96187216	6320 21	96189538	7130 01
96179609	6660 07	96180801	2410 18	96181843	1320 01	96184800	1331 04	96187223	6320 21	96189539	7130 03
96179610	1650 12			96181851	1320 02	96184840	2460 01	96187259	6660 01	96189541	7130 02
	1651 12	96180817	3910 03	96182007	1130 01	96184861	1331 06	96187264	4820 03	96189543	8110 08
96179692	6150 07	96180849	3260 01	96182037	2460 10	96184880	2130 14	96187410	5140 01	96189551	8110 07
96179795	6230 12	96180851	3260 04	96182117	5221 17	96184906	2130 10	96187411	5140 01	96189564	8110 02
96179796	6230 12	96180853	3260 09	96182212	3910 13	96184941	1220 01	96187422	4320 07	96189572	8110 03
96179805	6660 01	96180854	3260 07	96182488	2130 12	96184979	1220 10	96187426	4130 01	96189582	7110 09
96179833	4320 10	96180859	3250 05	96182489	2120 15	96184986	2431 09	96187427	4130 01	96189584	7130 18
96179844	4320 09	96180863	1650 23	96182805	1311 12	96184997	1311 17	96187434	4140 12	96189586	7110 10
96179867	4511 01	96180868	1650 28	96182806	1311 11	96185076	8340 20	96187435	4140 12	96189590	7110 17
96179868	4511 01	96180872	1630 03	96182808	1311 26	96185078	8340 17	96187437	4140 12	96189705	6230 12
96179944	2510 04	96180918	2130 21	96182950	1330 04	96185142	7110 13	96187438	4140 15	96189706	6230 12
96180035	1650 03	96180925	8331 01	96182951	1330 16	96185191	4130 01	96187439	4140 15	96189816	7210 01
	1651 03	96180940	8331 04	96182952	1330 15	96185192	4130 01	96187457	6520 01	96189818	7210 01
96180059	3130 11	96180956	8331 02	96182975	3910 01	96185240	7560 01	96187482	7130 05	96189841	7210 16
96180069	2410 21	96181124	2431 01	96183095	2211 02	96185252	7560 02	96187482U-1	7130 05		7220 08
96180070	2410 22	96181193	1910 15	96183118	2430 02	96185253	7560 04	96187507	8331 09	96190676	8340 30
96180071	1650 05	96181207	2440 02	96183134	4110 01	96185711	7130 17	96187730	6410 01	96191007-A	8210 01
	1651 05	96181208	1230 11	96183135	4110 02	96185777	1910 20	96187732	6410 01	96191007	8210 01
96180144	2460 15	96181209	1240 01	96183165	2410 01	96185973	4150 04	96187752	6440 05	96191021	6320 23
96180147-A	2460 27	96181214	1331 09	96183235	1331 32	96185991	6730 12	96187753	6440 05	96191030	5110 03

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
96191181	7210 09	96192576	6610 01	96209562	6320 01	96211051	7610 18	96215252	7520 13	96220785	7211 01
96191184	7210 10	96192577	6610 01	96209679	6660 02	96211052	7610 20	96215253	7520 10	96220787	7211 01
96191187	7210 05	96192578	6610 02	96209680	6660 02	96211054	7610 21	96215254	7520 10	96220793	7211 01
96191270	7220 01	96192579	6610 02	96209681	6660 02	96211085	6520 05	96215255	7520 12	96220795	7211 01
96191272	7220 01	96192580	6610 03	96209682	6660 02	96211086	6520 06	96215256	7520 12	96220913	7221 01
96191356	7550 10	96192581	6610 03	96209683	6660 02	96211160	7140 12	96215257	7520 09	96220915	7221 01
96191357	7560 05	96192754	7130 07	96209684	6660 02	96211220	6650 05	96215527	5710 03	96221086	1910 01
96191479	7220 06	96193051	6430 05	96209685	6660 02	96211240	1910 17	96215546	5710 06	96221489	1910 20
96191485	7220 07	96193052	6430 05	96209686	6660 02	96211473	6220 18	96215547	5710 06	96221989	5610 06
96191517	7330 01	96193165	5110 18	96209687	6660 02		6320 19	96215551	4810 05	96222003	6650 06
96191518	7330 01	96193166	5110 18	96209688	6660 02	96211474	6220 18	96215553	4810 06	96222004	6650 06
96191528	7330 23	96193237	7320 02	96209689	6660 02		6320 19	96215685	2450 05	96222012	6650 07
96191534	7320 02	96193241	7610 06	96209690	6660 02	96211531	6330 08	96215709	4130 09	96222013	6650 07
96191537	7320 04	96193361	8331 03	96209691	6660 02	96211764	8340 30	96215991	3220 01	96222018	6710 02
96191540	7310 01	96193915	6630 01	96209715	6660 02	96211936	5710 01	96216318	6150 01	96222265	2110 10
96191542	7310 03	96193918	6630 01	96209716	6660 02	96211948	1711 07	96216355	4150 02	96222291	5610 07
96191544	7330 05	96194118	6450 01	96209717	6660 02	96212266	7140 16	96216453	3220 01	96222292	1710 02
96191545	7330 05	96194124	5620 04	96209718	6660 02	96212321	4512 01	96216628	6730 01	96222348	3210 01
96191549	7330 11	96194215	7530 01	96209719	6660 02	96212322	4512 01	96216629	6730 02	96222501	4950 07
96191551	7330 11	96194217	7530 04	96209720	6660 02	96212323	4650 06	96216650	7330 02	96222507	8350 13
96191560	7330 14	96194811	7110 22	96209721	6660 02	96212527	7330 25	96216659	7330 13	96222508	8350 13
96191561	7330 14	96207852	6130 12	96209722	6660 02	96212528	7330 26	96216660	7330 13	96222776	5620 04
96191564	7310 04	96207854	6450 06	96209723	6660 02	96212529	7330 24	96217130	6510 01	96222967	6520 03
96191565	7310 05	96208090	6140 01	96209724	6660 02	96212576	6330 06	96217136	6520 08	96222969	6520 03
96191566	7310 05	96208280	4830 01	96209725	6660 02	96212626	1651 11	96218397	4150 01	96223338	6460 01
96191587	7330 16	96208349	5710 08	96209791	6660 10	96212678	8220 01	96218398	4150 01	96223385	5420 01
96191746	6520 06	96208428	8331 06	96209792	6660 06	96212687	7510 01	96218399	4150 01	96223606	7520 02
96191787	7330 20	96208508	8340 21	96209793	6660 05	96213038	8340 22	96218400	4150 01	96223610	7520 02
96191788	7330 20	96208536	7330 22	96209919	4810 02	96213551	2510 04	96218621	7610 17	96223616	7520 03
96191807	8320 01	96208540	7330 27	96210247	5710 08	96213632	6230 03	96218625	7610 16	96223973	4910 06
96191820	7220 12	96208781	1760 01	96210248	5710 08	96213633	6230 03	96218626	7610 16	96223997	6650 08
96191821	7220 12	96208831	5110 14	96210343	7110 20	96213905	7550 17	96218807	6420 07	96224083	7520 14
96191890	4150 20	96208850	5620 04	96210349	5410 05	96213926	8340 04	96218833	7221 10	96224085	7520 14
96192052	5330 04	96208949	8110 15	96210692	7510 01	96213954	5710 02	96218834	7220 06	96224431	1741 01
96192053	5330 01	96209251	6710 01	96210738	6520 04	96213966	5710 02	96218835	7220 07	96224495	7211 15
96192077	3220 27	96209264	6650 01	96210780	7210 06	96213993	5710 04	96219066	6510 11	96224496	7221 12
96192088	5330 08	96209433	8331 05	96210915	7550 01	96213994	5710 04	96219895	7520 04	96224500	7310 07
96192165	7560 06	96209494	7210 17	96210916	7550 01	96214029	3220 22	96220180	7210 04	96224593	5710 01
96192166	7560 06	96209530	6220 20	96210998	6350 03	96214620	6330 03		7220 04	96224625	6130 02
96192221	6730 24	96209531	6220 20	96211046	7610 17	96214621	6330 03	96220552	5610 05	96224697	3220 11
96192222	6730 24	96209546	6220 01	96211047	7610 19	96214727	7610 03	96220561	7210 02	96224794	4950 01
96192224	6730 25	96209547	6220 01	96211048	7610 16	96214737	7330 18		7211 03	96224795	4950 02
96192229	6730 26	96209560	6350 13	96211049	7610 16	96214814	9110 03		7220 02	96225485	7221 01
96192536	5710 05	96209561	6320 01	96211050	7610 18	96215251	7520 13		7221 03	96225486	7221 01

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
96225489	7221 01	96232839	7520 18	96238560	7530 04	96245064	5710 02	96282712	6750 06	96343034	3110 01
96225490	7221 01	96233414	1711 09	96238562	7530 01	96245071	5710 02	96282726	1681 07	96343035	3110 02
96225754	7610 01	96233415	1711 10	96238795	3270 02	96245095	6110 16	96283970	5420 01	96344925	4910 02
96225994	7610 02	96233416	1711 11	96238822	5710 04	96246477	5710 04	96284712	5710 09	96348811	8340 14
96226101	4520 19	96233457	8230 07	96238825	5710 10	96246571	6730 01	96284818	8110 02	96348812	8340 21
96226103	4520 19		8350 07	96238827	5710 04	96246675	4150 18	96284819	7140 01	96348815	8340 17
96226105	4520 18	96233606	5710 03	96239386	4950 01	96247398	5410 15	96284820	7140 12	96348850	2510 08
96226110	4520 23	96233943	4950 03	96239389	4950 02	96249401	4320 01	96284821	7140 16	96349302	2510 09
96226367	7610 01	96233947	4950 02	96239593	5221 01	96250541	4830 25	96284822	7110 01	96350009	1311 01
96226514	8110 13	96234169	4830 03	96241607	3260 22	96250542	4830 23	96285014	3220 05	96350028	2120 01
96226515	8110 13	96234256	7330 25	96241670	8230 06	96251078	4950 02	96285354	7310 07	96350032	2122 04
96226729	6130 02	96234257	7330 26	96241673	2450 04	96251135	4110 01	96285355	7310 07	96350049	2110 11
96226897	6720 26	96234258	7330 24		8350 03	96251136	4110 02	96285937	4130 02	96350064	2120 08
96226898	6730 04	96234259	7330 27	96241987	4310 10	96251748	9110 04	96285938	4130 02	96350078	2110 02
96226974	4530 01	96234363	5330 01	96242010	6150 10	96252547	1741 01	96286784	3110 02	96350082	1331 37
96227510	5410 01	96235858	6720 01	96242016	6520 02	96252551	1741 01	96287153	6440 01	96350088	1331 15
96227511	5410 01	96235956	6220 15	96242465	7330 02	96252907	4810 02	96287792	2460 27	96350147	1650 15
96227733	7520 15		6320 16	96242579	3220 11	96253527	2210 13	96288064	2110 01	96350161	1230 02
96227734	7520 15	96237429	6440 07	96242624	1711 08	96253530	2210 12	96288667	6130 04	96350164	1230 08
96227934	5710 02	96237484	7540 04	96242685	3230 02		2211 12	96288934	6510 04	96350165	1230 07
96227935	5710 02	96237528	7540 01	96242687	3230 02	96256592	5610 09	96288935	6510 04	96350166	1230 09
96227936	5710 02	96237535	7510 01	96242700	3270 02	96256603	1630 11	96289605	4830 01	96350171	1220 07
96227942	5710 02	96237536	7510 01	96242762	3210 01	96257802	4120 01	96291087	2431 19	96350355	1220 02
96227943	5710 02	96237724	7120 12	96243090	3210 01	96257804	4120 01	96291269	5710 04	96350469	2441 02
96227945	5710 02	96237805	7210 01	96243158	3270 14	96258337	2510 01	96292416	9110 01	96350526	1331 14
96227952	5710 07	96237806	7210 01	96243159	3270 16	96258344	2510 01	96297161	5221 01	96350550	1331 12
96227953	5710 07	96237809	7210 01	96243201	7130 06	96258345	2510 01	96297162	5221 01	96350560	2410 27
96227958	5710 07	96237810	7210 01	96243271	7550 12	96265216	8340 01	96297178	3120 07	96350585	1711 01
96228484	1310 21	96237817	7220 01		7560 11	96267421	7330 03	96297624	4830 01	96350912	1310 02
	1720 22	96237820	7220 01	96243274	7550 08	96267422	7330 03	96297630	8340 14	96350913	1310 02
96229091	4110 01	96237822	7220 01		7560 07	96267423	7330 04	96298852	4950 25	96351031	1331 36
96229092	4110 02	96238001	2410 17	96243284	7550 06	96267424	7330 04	96299677	1321 03	96351051	1310 17
96230714	4150 18	96238441	7520 19		7560 08	96269840	6710 01	96304395	4950 08	96351119	1110 01
96230935	2110 09	96238442	7520 19	96243317	4620 07	96273776	3910 10	96304396	4950 09	96351132	1110 01
96230939	5710 09	96238500	7520 02	96243426	1910 17	96275018	4940 02	96305524	3250 12	96351137	1110 01
96231635	6140 03	96238501	7520 02	96243477	3120 17	96275019	4940 02	96312545	5620 05	96351141	2460 09
96231864	6350 05	96238502	7520 03	96243569	4120 01	96276373	2210 06	96332660	3910 10	96351207	1210 06
96231865	6350 05	96238511	7520 11	96243576	4120 03	96281689	1230 16	96334085	3250 09	96351255	1331 30
96232071S	1220 06	96238512	7520 11	96243578	4120 05	96281906	5710 07	96334595	1331 11	96351480	1230 23
96232141	6650 04	96238513	7520 08	96243579	4120 06	96282192	7330 20	96335925	2440 06	96351497	1230 25
96232204	5110 01	96238514	7520 08	96244259	5710 01	96282193	7330 20		2441 07	96351561	2122 01
96232205	5110 01	96238518	7520 05	96245057	5710 02	96282709	6750 01	96337259	3110 01	96351563	2122 11
96232667	3260 04	96238523	7540 02	96245058	5710 02	96282710	6750 01	96337627	5330 08	96351564	2122 03
96232668	3260 09	96238533	7540 05	96245063	5710 02	96282711	6750 06	96338664	6440 07	96351565	2122 11

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
96351570	1110 01	96376396	1321 07	96497548	6640 06	K96143557	1310 01	S6460002	6460 07
96351602	1321 01	96376569	1220 09	96497549	6640 06	K96144045	1220 07	S6460003	6460 02
96351626	1331 19	96386886	1230 08	96497550	6640 06	K96168657	4310 01	S6460004	6460 03
96351627	1331 22	96386887	1230 07	96536649	1650 09	N/S(24)	3230 25	S6460005	6460 03
96351628	1331 20	96386934	1230 01		1651 09	N/S(3)	4520 09	S6460006	6460 04
96351629	1331 23	96394947	1310 03	A/L-10L-0.5L	9120 10	N/S(42)	3230 43	S6460008	6460 05
96351630	1331 24	96395221	1230 30	A/L-12U-0.5L	9120 10	N/S(8)	3230 09	S6460009	6460 06
96351648	1331 27	96395381	4520 15	A/L-21U-0.5L	9120 10	N/S(9)	4630 05	S8220002	8220 08
96351662S	1220 06	96395382	4520 15	A/L-39U-0.5L	9120 10		8320 11	S9120012	9120 13
96351663S	1220 06	96396102	4110 01	A/L-41L-0.5L	9120 10	NP1013	1220 01	SH110	9120 06
96351676	1711 03	96397185	3910 05	A/L-46U-0.5L	9120 10	NP1014	1220 01	SP0137	6630 02
96351680	3220 29	96400678	6730 04	A/L-48L-0.5L	9120 10	NP1015	1220 03	SP0138	6630 02
96351831	2460 24	96400679	6720 26	A/L-51U-0.5L	9120 10	NP1016	1220 03	SP0167	6410 06
96351969	1330 01	96400680	6720 26	A/L-52U-0.5L	9120 10	NP1020	1220 08	SP0244	8320 07
96351976	1310 01	96400923	6610 02	A/L-57U-0.5L	9120 10	NP1021	1220 08	SP0246	8320 09
96351985	1210 08	96400924	6610 02	A/L-63U-0.5L	9120 10	NP1025	6330 13	SP0248	1140 01
96351995S	1220 06	96400925	6610 03	A/L-71L-0.5L	9120 10	NP1026	6330 13	U/T-10L-4L	9120 11
96352111	2210 02	96400926	6610 03	A/L-73L-0.5L	9120 10	NP1072	8320 02	U/T-73L-4L	9120 11
96352134	1210 09	96400927	6610 01	A/L-74U-0.5L	9120 10	NP1147A	1710 04	U/T-80L-4L	9120 11
96352577	2431 14	96400928	6610 01	A/L-76L-0.5L	9120 10	NP1332	1710 04	U/T-CLR-4L	9120 12
96352593	2410 23	96404292	6640 06	A/L-80L-0.5L	9120 10	NP1382	7330 03		
96352644	1650 16	96404293	6640 06	A/L-81U-0.5L	9120 10	NP1384	7330 03		
96352648	1330 01	96404294	6640 06	A/L-85U-0.5L	9120 10	NP1388	7330 04		
96352649	1331 01	96404295	6640 06	A/L-91L-0.5L	9120 10	NP1390	7330 04		
96352739	1330 11	96444621	7520 06	A/L-92L-0.5L	9120 10	NP1429	8320 20		
96352740	1331 17	96445373	4150 01	A/L-92U-0.5L	9120 10	NP1430	8320 19		
96352766	1110 01	96445374	4150 01	B/C-41L-4L	9120 11	NP1441	4520 23		
96352873	1330 12	96458873	1230 30	B/C-48L-4L	9120 11	NP1465	5420 03		
	1331 28	96461003	1240 05	B/C-91L-4L	9120 11	NP896	1220 08		
96352879	1230 09	96461006	1240 05	B/C-92L-4L	9120 11	NP943	6230 07		
96352947	2431 02	96461007	2451 07	B0400075	9120 02	NP944	6230 07		
96353002	1321 08	96481061	4110 01	B0400240-4	9120 09	NP960	1220 03		
96353007	1321 13	96481062	4110 02	B0400625A	9120 07	S1140001	1140 01		
96353012	8331 01	96481064	4110 02	B0400625B	9120 08	S1141020	1141 01		
96353013	8331 01	96489648	5140 12	B0401004	9120 04	S1220010	1220 01		
96353035	1311 13	96491676	5710 02	B0401013A	9120 01	S1220011	1220 01		
96353128	1311 14	96491677	5710 02	B0401013V	9120 01	S1220012	1220 08		
96353136	1630 05	96491678	5710 02	B0401024	9120 04	S1220013	1220 08		
96353138	1630 13	96494976	2110 02	HP-9P-86019	2122 08	S4510013	4512 03		
96353141	2210 02	96496021	1111 01	HP-9P-86020	2122 07	S4511001	4512 02		
96353235	1120 01	96496022	1111 01	HR132836	8340 10	S4511003	4512 03		
	1210 01	96496023	1111 01	K90232239Y	1120 01	S4511004	4512 12		
96376263	1210 08	96496024	1111 01	K90264937W	1320 10	S5110005	5110 16		
96376362	1311 17	96497547	6640 06	K90375355W	3220 01	S5110006	5110 17		

АО “Уз ДЭУ авто”

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

г. Асака, ул. С. Абидова, 81

Телефон: (998742) 33-00-08, 33-38-80

Факс: (998712) 89-00-76

г. Ташкент, ул. Х. Абдуллаева, 30

Телефон: (998712) 67-55-91

Факс: (99871) 120-65-80

Отпечатано в типографии УВИКЦ “Узинкомцентр”. Заказ №102.